

FELCO 5 Vert

Sécateur - Performance - Modèle élémentaire

Made in Switzerland by FELCO
















- Fiabilité: poignées solides en acier / lame et contre-lame en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables
- Efficacité: réglage de la coupe facile
- Ergonomie: revêtement antidérapant



Notre recommandation (1 *: Recommandé, 2 *: Fortement recommandé, 3 *: Meilleur choix)

Viticulture

Arboriculture

Horticulture

Parcs et jardins

Pépinière

Petite main

Grande main

Gaucher



Accessoires









FELCO 902

Outil d'affûtage

Pierre à affûter

FELCO 903

Outil d'affûtage

Affiloir

FELCO 910

Etui

En cuir - Avec passant et

pince

FELCO 912

Etui

En cuir - Avec pince





Etui

En cuir synthétique - Avec passant



FELCO 980

Produit d'entretien

Spray



FELCO 990

Produit d'entretien

Graisse



Pièces de rechange



	REF.	Désignation	Composition	Code-barres UCC
•••	5/3	Lame	1x 5/3	7 83929 40002 0
	5/91	Set	2x 5/11	7 83929 40037 2
0 = i	5/94	Set	1x 4/9 + 1x 5/8	7 83929 40038 9
	5/13	Poignée sans lame	1x 5/13 + 1x 5/5B + 1x 5/35	
	5/15	Poignée avec contre- lame	1x 5/15 + 1x 5/35	
	5/35	Recouvrement poignée porte-lame / contre- lame	1x 5/35	
-	5/5B	Rivet pour lame	1x 5/5B	
=	5/8	Boulon	1x 5/8	
0	4/9	Ecrou	1x 4/9	
	5/11	Ressort nickelé	1x 5/11	



Entretien









Nettoyer

Il est conseillé de nettoyer votre outil après chaque utilisation.

Si votre outil est particulièrement sale ou susceptible de rouiller après une exposition à l'humidité, ne repoussez pas le nettoyage.

Huiler

Après un nettoyage, il est conseillé d'huiler l'outil afin de le protéger de la corrosion. L'huile permet également de dégripper l'outil.

Aiguiser

Il est conseillé d'aiguiser votre outil au minimum une fois par jour, mais si vous sentez que votre outil coupe moins bien, aiguisez-le sans tarder!

Démonter

Il est conseillé de démonter votre outil régulièrement, mais au plus tard lorsque il vous semble grippé.

Remplacement pièces





Changer la lame

Lorsque la lame et la contre-lame ne croisent plus ou que la lame est trop endommagée, il est recommandé de la changer.

Régler le jeu de la lame et de la contre-lame en ajustant la force de serrage de l'écrou. La lame doit frotter la contre-lame sur les 2/3 de sa longueur.

Changer le cliquet

Lorsque le cliquet est endommagé et qu'il se desserre à l'utilisation, malgré un réajustement de la vis, changez-le.