

E305DIN1

V. 01

—

13/02/2019

1

©Velleman nv

E305DIN1

Mode d'emploi

1. Introduction

Aux résidents de l'Union européenne

Informations environnementales importantes concernant ce produit

Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchetterie traitera l'appareil en question. Renvoyer l'appareil à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement. En cas de questions, contacter les autorités locales pour

Nous vous remercions de votre achat! Lire attentivement le présent mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.

2. Consignes de sécurité

- Lire et comprendre ce mode d'emploi et toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
- Appareil de classe 2.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes manquant d'expérience et de connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si elles ont été formées et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissent les risques encourus. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien surveillance.
- Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur dans l'appareil. Commander des pièces de rechange éventuelles chez votre revendeur.
- Ne jamais immerger l'appareil dans un liquide. Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes et au feu.
- Ne pas raccorder un appareil avec une charge supérieure à 16A.

- Les appareils de chauffage et appareils similaires ne doivent jamais être laissés sans surveillance lors de l'utilisation. Il est recommandé de ne pas connecter ces appareils à des programmateurs.
- Avertissement: Cet appareil fonctionne avec une batterie rechargeable. Procéder à l'élimination de l'appareil usagé à la fin de sa durée de vie conformément.

3.Directives générales

Se référer à la garantie de service et de qualité Velleman® sur www.velleman.eu.

- Protéger l'appareil des chocs et de l'abus. Traiter l'appareil avec circonspection pendant l'opération.
- Se familiariser avec le fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser.
- Toute modification est interdite pour des raisons de sécurité. Les dommages occasionnés par des modifications par le client ne tombent pas sous la garantie.
- N'utiliser l'appareil qu'à sa fonction prévue. Un usage impropre annule d'office la garantie.
- La garantie ne se s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de ce mode d'emploi et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.
- Garder ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.

4.Emploi

Mise en service

- Brancher l'appareil sur une prise électrique et allumer le. Laisser l'appareil allumé pendant 10 minutes pour charger la batterie de secours interne.
- Utiliser un objet pointu (p. ex. stylo, crayon) pour appuyer sur RST/RCL et pour effacer toutes les informations actuelles.
- L'appareil est prêt à être réglé.

Réglage de l'heure

- Appuyer simultanément sur CLOCK et WEEK et maintenir enfoncé jusqu'à ce que le jour s'affiche.
- Continuer en appuyant sur HOUR ou MINUTE jusqu'à ce que l'heure actuelle ou les minutes s'affichent.
- Relâcher les deux boutons pour compléter le réglage.

Réglage des programmes

Note : S'assurer que les programmes ne se chevauchent pas. Si les programmes chevauchent, l'appareil exécutera le programme ON/OFF en fonction de l'heure du programme, et non pas en fonction du numéro du programme. Le programme OFF est prioritaire sur le programme ON.

- Appuyer sur TIMER et relâcher. Le premier réglage ON peut être effectué. Appuyer sur WEEK pour régler le jour ou le bloc de jours. Régler l'heure en appuyant sur HOUR et MINUTE. Appuyer à nouveau sur TIMER pour compléter le premier réglage ON et entrer dans le premier réglage OFF.

- Régler le programme OFF de la même manière. Appuyer sur TIMER pour compléter le programme OFF et entrer dans le second réglage ON. Répéter ces étapes pour régler les programmes restants.

- Après avoir effectué les réglages, appuyer sur CLOCK pour confirmer.

Mode manuel/auto

- Les modes de fonctionnement ne peuvent pas être changés pendant le réglage des programmes.

- Appuyer sur MANUAL pour afficher : ON (l'appareil connecté reste allumé), OFF (l'appareil connecté reste éteint) ou AUTO (l'appareil connecté exécute les réglages programmés).

- Lorsque le mode passe de ON à AUTO, la minuterie garde le réglage ON jusqu'au prochain réglage.

Mode 12/24 h

- Appuyer simultanément sur CLOCK en TIMER pour basculer entre le mode 12 ou 24 heures.

Heure d'été

- Appuyer simultanément sur CLOCK et MANUAL. L'horloge avance d'une heure et l'écran affiche S.

- Pour revenir au réglage d'hiver, appuyer simultanément sur les deux boutons. L'horloge recule d'une heure.

5. Entretien

- Débrancher l'appareil avant l'entretien.

- Nettoyer occasionnellement l'appareil avec un chiffon humide. Ne pas utiliser d'agents chimiques agressifs, de solvants ni de détergents puissants.

6. Spécifications

alimentation.....230V~, 50Hz
.....max. 3600W, 16(2) A
batterie de secours1.2V, 40mAh, > 100h
précision.....±1 min/mois
programmes...10
marche/arrêt, max. 140 par semaine
affichage de l'heure.....12/24h
programme journalier.....7 jours
fonction de réinitialisation.....oui
affichage en temps réel.....oui
passage automatique à l'heure d'été.....oui

N'employer cet appareil qu'avec des accessoires d'origine. Velleman SA ne peut, dans la mesure conforme au droit applicable être tenue responsable des dommages ou lésions (directs ou indirects) pouvant résulter de l'utilisation de cet appareil. Pour plus d'informations concernant cet article et la dernière version de ce mode d'emploi, visiter notre site web www.perel.eu. Les spécifications et le contenu de ce mode d'emploi peuvent être modifiés sans notification préalable.