



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.0809 FF

Hark 59 Ersatzteile

- 1 Deckkachel (Obersims) links
Deck-Speckstein (Obersims) links
- 2 Deckkachel (Obersims) rechts
Deck-Speckstein (Obersims) rechts
- 3 Seitenkachel (links/rechts)
Seiten-Speckstein (links/rechts)
- 4 Warmhaltefachkachel
Warmhaltefach- Speckstein
Kachel-Paket
Speckstein-Paket
- 5 Halteprofil (kurz) für Seitenkachel
- 6 Halteschiene für Seitenkachel
- 7 oberer Specksteinhaltewinkel
- 8 Abstrahlblech
- 9 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
- 10 Gewindestift-Set Höhennivellierung
- 11 Verbindungsstift für Seitenspecksteine
- 12 Aufnahmeblech für Feuerraumtürverriegelung
- 13 Stehrost (Holzfänger)
- 14 Seitenkachel-/Stein-Höhennivellierung links/rechts
- 15 Betätigungsknauf-Primärluft Einstelleinrichtung
Skala – Primärluft Einstelleinrichtung
Primärluft-Automat
Gestänge für Primärluft-Automat
- 16 Aschekasten
Dichtung Aschekasten/Ofenkorpus
- 17 Bügelgriff für Aschekasten
- 18 Betätigungsknauf-Sekundärluft
Skala - Sekundärluft
Sekundärluft- Schieber
- 19 Rollcontainer
- 20 Scharnier oben für Feuerraumtür
- 21 Dichtung für Sichtfenster/Feuerraumtür
- 22 Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)
- 23 Sichtfenster
- 24 Dichtung für Feuerraumtür/Ofenkorpus
- 25 Griff für Feuerraumtür
- 26 Schließzunge Feuerraumtür
- 27 Scharnier unten für Feuerraumtür
Feuerraumtür komplett
- 28 A1 Zugfeder für Feuerraumtür
- 29 Betätigungsknauf für Rüttelrost
Gestänge für Rüttelrost
- 30 Heizgasumlenkplatte
- 31 Feuerraumwand seitlich vorne (links/rechts)
- 32 Feuerraumwand seitlich hinten (links/rechts)
- 33 Feuerraumwand hinten (links/rechts)
- 34 Feuerraumboden hinten
- 35 Feuerraumboden links
- 36 Feuerraumboden rechts
- 37 Feuerraumboden vorne
- 38 Rüttelrost
- 39 Gussmulde
Feuerraumauskleidung komplett
- 40 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
Handschuh
Aufbau-DVD für Kaminöfe