



Spiro

Ersatzteilliste

0100	Sichtfenster
0109	Halteklammer für Sichtfenster
0155	Magnet für Aschekastenvortür
0155	Magnet für Aschekasten
0200	Feuerraumtür kompl.
0205	Scharnier der Feuerraumtür
0207	Schließhaken Feuerraumtür
0208	Gegenlager der Feuerraumtürverriegelung (korpuseitig)
0210	Welle Feuerraumtürverriegelung
0211	Feder/Feuerraumtür
0217	Stehrost (Holzfänger)
0220	Rüttelrost
0222	Gestänge-Rüttelrost
0223	Gussmulde
0231	Betätigungsknauf für Rüttelrost
0256	Justierfuß
0261	Distanzschraube mit Kontermutter (zwischen Korpus und Seitenverkleidung)
0262	Höhennivellierung
0265	Gewindestiftset
0305	Griff der Feuerraumtür
0350 07	Dichtung Abgasstutzen/Ofenkorpus
0350 10	Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus
0350 11	Dichtung Aschekasten/Ofenkorpus
0350 12	Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
0350 37	Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
0400	Betätigungsknauf-Primärluft/Sekundärluft
0401	Primärluft-Skala
0402	Sekundärluft-Skala
0403	Primärluft-Automat
0404	Sekundärluft-Regler kompl.
0405	Gestänge-Primärluft
0406	Gestänge-Sekundärluft
0408	Sekundärluft-Klappe
0500	Aschekasten
0502	Bedienwerkzeug "Kalte Hand"
0520	Aschekastenvortür
0522	Scharnier Aschekastenvortür
0680	Verbrennungsluftkasten
0705	Frontverkleidung
0720	Deckplatte
2001	Aufbau DVD
2002	Handschuh
9420	Seitenverkleidung

Feuerraumauskleidung

Schamotte	Vermiculite	
0600 f	0601 f	Heizgasumlenkplatte oben
0600 g	0601 g	Heizgasumlenkplatte unten
0600 a	0601 a	Feuerraumwand links
0600 b	0601 b	Feuerraumwand rechts
0600 c	0601 c	Feuerraumwand Ecke links
0600 d	0601 d	Feuerraumwand Ecke rechts
0600 e	0601 e	Feuerraumwand hinten
0605	0606	Feuerraumauskleidung kompl.

