

**INSTRUCTIONS POUR LA PREMIERE UTILISATION DES CARTOUCHES  
RECHARGEABLES VIDES POUR IMPRIMANTE EPSON STYLUS PHOTO RX700  
(Pingouin T5591 à T5596)**

1. otez le **bouchon 1**, remplissez l'encre par cet orifice. Lorsque le niveau d'encre arrive à 90% du remplissage total, remettre le **bouchon 1** en place.
2. otez le **bouchon 2** et le **bouchon 3**. Introduisez l'embout de la seringue dans l'orifice réservé au **bouchon 2** et aspirez l'air contenu dans la cartouche jusqu'à ce que l'encre arrive dans la seringue. *Veillez noter qu'il sera inutile de répéter cette opération pour les remplissages suivants.*
3. Remettre le **bouchon 2** en place. *La cartouche est à présent amorcée.*
4. Avant d'insérer la cartouche dans le logement de l'imprimante, bien vérifier que le **bouchon 3** n'est pas en place. Cet orifice est la prise d'air qui permet à l'imprimante d'insuffler de l'air dans la cartouche.

**NE REMETTRE LE BOUCHON 3 QUE LORSQUE LA CARTOUCHE DOIT ETRE STOCKEE**

