

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	TRASPARENTE CLEAR	001		ANABBAGLIANTI FASCIO BASSO HEAD LIGHT(S) / LOW BEAM	069		TERMOVENTILATORE 3 HEATER FAN 3	171
	TROMBA (RED) HORN (RED)	006		SPIA DI EMERGENZA HAZARD WARNING LIGHT(S)	071		NUMERO 1 NUMERAL 1	172
	TERGICRISTALLO SINISTRO LEFT WIPER	014		LUCI DI POSIZIONE CLEARANCE LIGHT(S) C/J006	072		NUMERO 2 NUMERAL 2	173
	TERGICRISTALLO DESTRO RIGHT WIPER	015		LUCE NOTTURNA STRUMENTAZIONI NIGHT TIME INSTRUMENTAL LIGHT	073		NUMERO 3 NUMERAL 3	174
	NERO LASERIZZABILE LASER ETCHABLE SOLID BLK	016		LAVACRISTALLO & LIQUIDO WINDSHIELD WASHER & FLUID	074		NUMERO 4 NUMERAL 4	175
	VAPORIZZATORE WATER SPRAY	024		LAVACRISTALLO FINESTRA POST. REAR WINDOW WASHER / WIPER	075		NUMERO 5 NUMERAL 5	176
	PROIETTORE SPOT LIGHT(S)	025		SBRINATORE FINESTRA POSTERIORE REAR WINDOW DEFROSTER	076		NUMERO 6 NUMERAL 6	177
	FRECCIA ARROW	026		AUTOMATICO/MANUALE (A/M) AUTO/MANUAL (A/M)	098		NUMERO 7 NUMERAL 7	178
	LUCE PRINCIPALE MASTER LIGHT(S)	030		FINESTRINO SINISTRO GIÙ™ WINDOW DOWN LEFT	099		NUMERO 8 NUMERAL 8	179
	FRECCIA ANTIORARIA RADIAL ARROW COUNTERCLOCKWISE	031		FINESTRINO SINISTRO SU WINDOW UP LEFT	100		NUMERO 9 NUMERAL 9	180
	FRECCIA ORARIA RADIAL ARROW CLOCKWISE	032		PANNELLO DIMMER PANEL DIMMER	117		POSIZIONE FASCIO BEAM POSITIONS	181
	LUCE CABINA CABIN LIGHT(S)	033		MESSAGGIO MESSAGE	136		PROIETTORE POSTERIORE DX AFT FLOOD LIGHT - RIGHT	183
	ARIA CONDIZIONATA AIR CONDITIONED	041		MONITOR MONITOR	137		PROIETTORE PROIETTORE SX AFT FLOOD LIGHT - LEFT	184
	TERGICRISTALLO WIPER WASH	048		LENTO SLOW	144		LETTERA ðœDðœ LETTER ðœDðœ	185
	TERMOVENTILATORE HEATER FAN	052		RETRONEBBIA REAR FOG	164		LETTERA ðœRðœ LETTER ðœRðœ	186
	DIFFUSORI / LUCI DA LAVORO SPREADER / WORK LIGHT(S)	056		PARCHEGGIO PARK	167		RISCALDAMENTO PARABREZZA WINDSHIELD HEATING	B188
	PLAFONIERA DOME LIGHT(S)	059		TERMO VENTILATORE 1 HEATER FAN 1	169		SEDILE RISCALDATO SEAT HEATING	B189
	ABBAGLIANTI FASCIO ALTO HEAD LIGHT(S) / HIGH BEAM	068		TERMOVENTILATORE 2 HEATER FAN 2	170		DISPOSITIVI AUSILIARI AUXILIARY DEVICES	B193

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	4WD 4WD	B199		ALLONTANA SEND AWAY	B269		SOSPENSIONI SU SUSPENSION UP	B402
	FRECCIA (PRIMA ALTERNATIVA) ARROW (FIRST ALTERNATIVE)	B200		AVVICINA BRING NEAR	B270		SOSPENSIONI GIU' SUSPENSION DOWN	B403
	NEUTRO NEUTRAL	B201		RICIRCOLO RECIRCLE	B272		ASPIRATORE SUCTION #2	B409
	CIRCOLAZIONE ARIA APERTA OPEN AIR CIRCULATION	B205		AVVIO MOTORE START MOTOR	B277		TRASMISSIONE AVANTI AXLE DRIVE FORWARD	B427
	W. FASCIO W. BEAM	B207		GO / TROMBA GO / HORN	B279		TRASMISSIONE INDIETRO AXLE DRIVE REVERSE	B428
	AVVIO, SIMBOLO - START, SYMBOL -	B226		FILTRI OLIO INTASATI OIL FILTER CLOGGED	B284		LENTA - VELOCE SLOW - FAST	B446
	SPEGNIMENTO STOP	B227		FILTRI OLIO INTASATI OIL FILTERS CLOGGED	B302		ACCENSIONE FOTOCELLULA TURN ON PHOTOCELL	B447
	AVVIO/SPEGNIMENTO/PAUSA START/STOP/PAUSE	B229		ABILITA' COMANDI CONTROLS ENABLE	B321		SCARICO A GRAVITA' - SA GRAVITY DISCHARGE - SA	B457
	EFFICIENZA FRENI PERFORMANCE BRAKES	B233		LETTERA H LETTER H	B324		AUTO-RIEMPIMENTO - SB AUTO-FILLING - SB	B458
	40' 40'	B243		MAX MAX	B336		SISTEMA POMPAGGIO JERK - RPA JERK PUMP SYSTEM - RPA	B459
	20' 20'	B244		EASY START EASY START	B339		LEVA DEL CAMBIO GEAR SHIFT	B466
	LD LD	B251		SIMBOLO + SYMBOL +	B340		FRONT-WHEEL DRIVE FRONT-WHEEL DRIVE	B477
	MENU HOME MENU HOME	B259		RESET RESET	B346		EVS EVS	B483
	VUOTO BLANK	B262		DOS MAX DOS MAX	B347		ASSALE DI STERZO 2/3 STEERING AXLE 2/3	B484
	BLOCCO TRAZIONE TRANSFER LOCK	B263		STOP STOP	B348		CONTROLLO ALTEZZA SINISTRA HEIGHT CONTROL LEFT	B487
	VENTOLA FAN	B265		ABILITA' BLOCCO AVVIAMENTO SHUNT LOCK SLEWING	B349		CONTROLLO ALTEZZA DESTRA HEIGHT CONTROL RIGHT	B488
	STOP MOTORE ELETTRICO STOP ELECTRIC MOTOR	B266		SBLOCCO - LUCCHETTO APERTO UNLOCK - OPEN LOCK	B373		BLOCCO DIFF. LONGITUDINALE LONGITUDINAL DIFFERENTIAL LOCK	B489
	STOP MOTORE DIESEL STOP DIESEL MOTOR	B267		FRECCIA INVIO ENTER ARROW	B386		BLOCCO DIFFERENZIALE LOCK STEER AXLE - FRONT	B490

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	BLOCCO DIFFERENZIALE POSTERIORE DIFFERENTIAL LOCK REAR	B491		DIMINUISCI POMPA REDUCE PUMPING	B554		AVVIO AUTOMATICO AUTO START	B605
	BLOCCO DIFFERENZIALE LONGITUDINAL DIFFERENTIAL LOCK	B492		AUMENTA POMPA INCREASE PUMPING	B555		PC ON/OFF PC ON/OFF	B606
	TROMBA HORN	B493		FRECCIA+ ARROW +	B557		LETTERA "A" LETTER "A"	B607
	LOCK BLOCCO	B494		LETTERA "N" LETTER "N"	B562		LETTERA "B" LETTER "B"	B608
	ARROW LEFT FRECCIA SINISTRA	B495		LETTERA "P" LETTER "P"	B563		LETTERA "E" LETTER "E"	B609
	MODALITA' DI STERZATA STEERING MODE	B498		LETTERA "D" LETTER "D"	B564		NEXT NEXT	B611
	POMPA RISCALDAMENTO OLIO HEAT OIL PUMP	B512		LETTERA "R" LETTER "R"	B565		PREV PREV	B612
	BRUCIATORE BURNER	B513		LETTERA "C" LETTER "C"	B566		SEL SEL	B613
	PESO WEIGHT	B515		MUTE MUTE	B567		OK OK	B614
	VELOCITA' SPEED	B517		LENTO/VELOCE LOW/SPEED	B569		RPM++ RPM++	B615
	POMPA BENZINA FUEL PUMP	B526		VENTOLA REVERSIBILE REVERSIBLE FAN	B574		POMPA IDRAULICA 1 HYDRAULIC PUMP 1	B617
	DRINK DRINK	B527		TIME MIX TIME MIX	B575		CRUISE CONTROL CRUISE CONTROL	B618
	LANCIO LUNCH	B528		SPECCHI RISCALDATI HEATED MIRRORS	B577		AVVIA/FERMA GENERATORE START/STOP ELECT. GENERATOR	B624
	COOL SHIRT COOL SHIRT	B529		RIARMO LOCK OPEN	B578		CENTRA CENTERING STRUCTURE	B626
	PIT PIT	B530		ECO ECO	B593		MUOVI VERSO POSIZIONE SALVATA MOVE TO SAVED POSITION	B628
	IGNITION IGNITION	B531		LIVELLO MINIMO OLIO MIN OIL LEVEL	B601		LENTO SLOW SPEED	B634
	ALS ALS	B532		TEMPERATURA MAX OLIO MAX OIL TEMPERATURE	B602		VIDEOCAMERA CAMERA	B635
	FRECCIA - ARROW -	B541		INVERTI VENTOLA FAN REVERSE	B604		ALLARME ALARM	B636

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	ALLARME ALARM	B662		PIT LIMIT PIT LIMIT	B709		SBRINAMENTO DEFROSTING	B757
	APRI SOPRA OPEN TOP	B663		ABS - ABS -	B710		ARIA CONDIZIONATA A/C	B758
	CHIUDI SOPRA CLOSE TOP	B664		ABS + ABS +	B711		FLASH FLASH	B759
	MUOVI SX MOVE LEFT	B665		INCREMENTO BOOST BOOST REDUCTION	B712		START START	B760
	MUOVI DX MOVE RIGHT	B666		INCREMENTO BOOST BOOST +	B713		IGNITION IGNITION	B761
	AUMENTA INCREASE	B672		LETTERA (P) LETTER (P)	B722		PDU/RESET PDU/RESET	B762
	DIMINUISCI DECREASE	B673		GROUND LIGHT GROUND LIGHT	B728		FUEL/RESET FUEL/RESET	B763
	ALZA PONTE BRIDGE UP	B680		SPOT LIGHT SPOT LIGHT	B729		TURBO TURBO	B767
	ABBASSA PONTE BRIDGE DOWN	B681		BLU (RAL5012) - LUCIDO BLUE (RAL5012) - POLISHED	B736		TROMBA HORN	B780
	FERMA PONTE BRIDGE STOP	B682		VERDE (RAL6005) - LUCIDO GREEN (RAL6005) - POLISH	B737		ROSSO RAL 3020 RED RAL 3020	B789
	CONSTANT SPEED CONSTANT SPEED	B685		AUX + AUX +	B740		BLU RAL 5017 BLUE RAL 5017	B790
	MENU MENU	B687		AUX - AUX -	B741		VERDE (RAL6024) - OPACO GREEN (RAL6024) - MATT	B791
	VIDEOCAMERA CAMERA	B688		MODALITA' ECO - LINEA SINGOLA ECO MODE - SINGLE LINE	B742		BATTERIA PRINCIPALE 1 MAIN BATTERY 1	B794
	AGGIUNGI ACQUA ADD WATER	B689		MODALITA' COMFORT-LINEA DOPPIA COMFORT MODE DOUBLE LINE	B743		BATTERIA PRINCIPALE 2 MAIN BATTERY 2	B795
	CONTROLLO ACCELERAZIONE LAUNCH CONTROL	B705		MODALITA' SPORT - LINEA TRIPLA SPORT MODE - TRIPLE LINE	B744		AVVISO BUZZER SILENZIO WARNING BUZZER SILENCE	B796
	ABS OFF ABS OFF	B706		AVVIAMENTO MOTORE ENGINE START	B745		SCARICO BRK EXHAUST BRK	B798
	INCREMENTO SU TURBO BOOST UP	B707		TROMBA HORN	B746		FLOOD LIGHT ANTERIORE FLOOD LIGHT FRONT	B799
	INCREMENTO GIU TURBO BOOST DOWN	B708		ROSSO (RAL3020) - LUCIDO RED (RAL3020) - POLISHED	B756		F1 F1	B810

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	F2 F2	B811		RADIO RADIO	B838		SPIA PERICOLO (SE ROSSO) HAZARD WARNING LIGHT(S) (RED BACKGROUND)	B856
	F3 F3	B812		MODE MODE	B839		ABBAGLIANTI FASCIO ALTO (SFONDO BLU) HEAD LIGHT(S) HIGH BEAM (BLU BACKGROUND)	B857
	STERZO STEERING	B813		NOS NOS	B840		FRECCIA (SFONDO GIALLO RAL 1021) ARROW (YELLOW BACKGROUND RAL 1021)	B905
	LETTERA "L" LETTER "L"	B814		BOOST BOOST	B841		FRECCIA (SFONDO ROSSO RAL 3020) ARROW (RED BACKGROUND RAL 3020)	B906
	TERGICRISTALLO SINISTRO LEFT WIPER	B815		LAUNCH LAUNCH	B842		FRECCIA (SFONDO BLU RAL 5017 OPACO) ARROW (BLUE BACKGROUND RAL 5017 MATT)	B907
	TERGICRISTALLO DESTRO RIGHT WIPER	B816		PURGE PURGE	B843		FRECCIA (SFONDO VERDE RAL 6024 OPACO) ARROW (GREEN BACKGROUND RAL 6024 MATT)	B908
	TERGICRISTALLO WIPER	B817		LOG LOG	B844		CONTORNO NERO BLACK CONTOUR	B917
	TERGICRISTALLO WIPER WASH	B818		ACCU ACCU	B845		GIALLO (RAL 1021) - OPACO YELLOW (RAL 1021) - MATT	B918
	RISCALDAMENTO PARABREZZA SX WINDSHIELD HEATING LEFT	B819		SHIFT OUT SHIFT OUT	B846		SALVATAGGIO RESCUE	B919
	RISCALDAMENTO PARABREZZA DX WINDSHIELD HEATING RIGHT	B820		WATER INJ. WATER INJ.	B847		STOP STOP	B920
	LUCI-W W LIGHTS	B821		CRUISE ON/OFF CRUISE ON/OFF	B848		CHIAMATA CALL	B921
	ROOF LIGHTS ROOF LIGHTS	B822		CRUISE SET CRUISE SET	B849		FARO LIGHT	B922
	VENTOLA SU HEATER UP	B823		CRUISE CANCEL CRUISE CANCEL	B850		ACQUA RETRO TERGI REAR WINDOW WASHER/WIPER	B928
	VENTOLA GIÙ™ HEATER DOWN	B824		START/STOP START/STOP	B851		SPAZZOLA RETRO TERGI REAR WINDOW WIPER	B929
	AVVIO START	B827		START/STOP (SFONDO ROSSO) START/STOP (RED BACKGROUND)	B852		CIRCOLAZIONE POMPA SINISTRA PUMP CIRCULATION ON THE LEFT	B943
	SWITCH OFF SWITCH OFF	B835		LC LC	B853		CIRCOLAZIONE POMPA DESTRA PUMP CIRCULATION ON THE RIGHT	B944
	VOLANTE STEERING	B836		FRECCIA ARROW	B854		LAVANDINI SOSPENSIONE SUSPENSION SKINS	B945
	VELOCE SPEED	B837		FRECCIA ARROW	B855		MODE MODE	B964

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	ATTIVA VELOCITÀ ACTIVATE SPEED	B965		MUOVI A DESTRA MOVE RIGHT	B984		FIAMMA ON/OFF FLAME ON/OFF	C070
	DIMINUISCI DECREASE	B966		LUCE SU PRESSIONE LIGHT ON THE PRESS	B985		SENSORE DI PARCHEGGIO PARKING SENSOR	C071
	1 1	B967		FRECCIA SU ARROW UP	B990		SEDILE POSTERIORE REAR SEAT	C072
	2 2	B968		FRECCIA GIÙ™ ARROW DOWN	B991		SEDILE ANTERIORE FRONT SEAT	C073
	3 3	B969		5,1 BAR 5.1 BAR	B992		SGANCIA UNLOCK	C074
	4 4	B970		WBA WBA	B993		AGGANCIA LOCK	C075
	5 5	B971		MANUALE MANUAL	C004		SCARICA DRAIN	C076
	6 6	B972		STOP (RAL3021) - OPACO STOP (RAL3021) - MATT	C018		CHIUDI CLOSE	C077
	7 7	B973		SALVATAGGIO (RAL 1021) - OPACO RESCUE (RAL 1021) - MATT	C019		APRI OPEN	C078
	8 8	B974		TROMBA HORN	C022		APRI-CHIUDI SCARICO OPEN-CLOSE EXHAUST	C079
	9 9	B975		FRECCIA (TRIANGOLO) ARROW (TRIANGLE)	C048		ALLARME ALARM	C084
	10 10	B976		STERZO CONVERGENTE CONVERGING STEERING	C063		VOCE VOICE	C125
	11 11	B977		STERZO LATERALE SIDE STEERING	C064		PULL OVER PULL OVER	C126
	12 12	B978		STERZO 4 RUOTE 4 WHEELS STEERING	C065		INT INT	C130
	10 10	B979		FIAMMA FRECCIA SU FLAME ARROW UP	C066		EXT EXT	C131
	11 11	B980		FIAMMA FRECCIA GIÙ™ FLAME ARROW DOWN	C067		NAV TO NAV TO	C132
	12 12	B981		FIAMMA FRECCIA DX FLAME ARROW RIGHT	C068		HOLD HOLD	C133
	ACCELERATORE ALTA VEL. THROTTLE HIGH SPEED V1	B983		FIAMMA FRECCIA SX FLAME ARROW LEFT	C069		AUTO AUTO	C134

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	PROG PROG	C135		STAYSAIL FURL STAYSAIL FURL	C153		FRESA (RAL 3020) CUTTER (RAL 3020)	C182
	TAKE OFF TAKE OFF	C136		STAYSAIL UNFURL STAYSAIL UNFURL	C154		RAL 3021 RAL 3021	C185
	LAND LAND	C137		BLADE FURL BLADE FURL	C155		BLOCCO DIFFERENZIALE DIFFERENTIAL BLOCK	C187
	THR THR	C138		BLADE UNFURL BLADE UNFURL	C156		STABILIZZATORE SINISTRA STABILIZER LEFT	C190
	ALT ALT	C139		ATTIVA GAMBE ANTERIORI FRONT LEGS DOWN POWER ON	C167		STABILIZZATORE SINISTRA STABILIZER LEFT	C191
	IAS IAS	C140		ATTIVA GAMBE ANTERIORI SOPRA FRONT LEGS UP POWER ON	C168		STABILIZZATORE DESTRA STABILIZER RIGHT	C192
	HEAD HEAD	C141		ATTIVA GAMBE POSTERIORI REAR LEGS DOWN POWER ON	C170		STABILIZZATORE DESTRA STABILIZER RIGHT	C193
	ROLL ROLL	C142		ATTIVA SU GAMBE POSTERIORI REAR LEGS UP POWER ON	C171		CRANE CRANE	C194
	ABORT (YELLOW 1023) ABORT (YELLOW 1023)	C143		SBLOCCA/BLOCCA UNLOCK/LOCK	C172		STABS STABS	C195
	FTS (ARANCIO RAL 1007) FTS (ORANGERAL 1007)	C144		PENDENZA PALO POTENZA-ATTIVA POWER PILE SLOPE CW-POWER ON	C173		RET RET	C196
	USB USB	C145		APERTO OPEN	C174		EXT EXT	C197
	APRI FINESTRA WINDOW OPEN	C146		APERTO 2 OPEN 2	C175		ANABBAGLIANTI BASSO FASCIO HEAD LIGHT(S) LOW BEAM	C198
	LUCE SCRIVANIA DESK LIGHT	C147		APERTO 3 OPEN 3	C176		POMPA IDRAULICA D'EMERGENZA EMERGENCY HYDRAULIC PUMP	C199
	230V 230V	C148		APERTO 4 OPEN 4	C177		LUCI MARCIA DIURNA BLU BLUE DAYTIME RUNNING LIGHTS	C200
	RTA ON RTA ON	C149		GIALLO (RAL 1023) YELLOW (RAL 1023)	C178		PROIETTORE SPOT LIGHT(S)	C201
	RTA OFF RTA OFF	C150		ARANCIO (RAL 1007) ORANGE (RAL 1007)	C179		PROIETTORE DECK DECK SPOT LIGHT(S)	C202
	PANEL ON PANEL ON	C151		SRLA1 SLIDE 1	C180		PROIETTORE FLYER FLYER SPOT LIGHT(S)	C203
	PANEL OFF PANEL OFF	C152		SRLA2 SLIDE 2	C181		PLAFONIERA TOOLBOX TOOLBOX DOME LIGHT(S)	C204

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	LUCI DI MARCIA DIURNA AMBRA AMBER DAYTIMERUNNING LIGHTS	C205		CLEAN CLEAN	C225		ASPIRAZIONE SUPERIORE TOP SUCTION	C264
	FRENO A MANO (RAL 2004) PARK BRAKE (RAL 2004)	C207		EMERG EMERG	C226		BRACCIO DI ASPIRAZIONE ALTO SUCTION ARM UP	C265
	PROIETTORE REAR REAR SPOT LIGHT(S)	C208		ROAD ROAD	C227		BRACCIO DI ASPIRAZIONE BASSO SUCTION ARM DOWN	C266
	GIOFARO AMBRA ROTATING BEACON AMBER	C209		SAND SAND	C228		TUBO DI ASPIRAZIONE DENTRO SUCTION HOSE IN	C267
	GIOFARO BLU ROTATING BEACON BLUE	C210		RADAR RADAR	C246		TUBO DI ASPIRAZIONE FUORI SUCTION HOSE OUT	C268
	LUCI DI MARCIA DIURNA STROBE STROBE DAYTIMERUNNING LIGHTS	C211		USB 12V USB 12V	C249		BLOCCO REGIME MOTORE LOCK ENGINE SPEED	C269
	SPARE SPARE	C212		LUCI DI VIA LUCI DI VIA	C251		VERRICELLO SROTOLARE WINCH SPOOL OUT	C272
	RISCALDAMENTO HEATING	C213		LUCI GENERALE LUCI GENERALE	C252		BQC BQC	C275
	COMPLETATO COMPLETED	C214		LUCI DI FONDA LUCI DI FONDA	C253		PORTA 1 DOOR 1	C276
	SEDILE SU SEAT UP	C215		LUCI STRUMENTI LUCI STRUMENTI	C254		PORTA 2 DOOR 2	C277
	SEDILE GIÙ™ SEAT DOWN	C216		LUCI GAVONI LUCI GAVONI	C255		PORTA 1+2 DOOR 1+2	C278
	MUTO MUTE	C217		LUCI CONSOLLE LUCI CONSOLLE	C256		BLOCCA PORTA DX LOCK RIGHT DOOR	C279
	LEVA DEL CAMBIO GEAR SHIFT	C218		FARO RICERCA FARO RICERCA	C257		BLOCCA PORTA SX LOCK LEFT DOOR	C280
	OFF ROAD OFF ROAD	C219		TROMBA TROMBA	C258		SENSORI PARCHEGGIO PARKING SENSOR	C281
	FARO LAVORO WORK LIGHT(S)	C220		SIRENA SIRENA	C259		AEBS DISATTIVATO STOP AEBS	C282
	PROIETTORE SPOT LIGHT(S)	C221		LAMPEGGIANTI LAMPEGGIANTI	C260		RESET COMANDI RESET FUNCTIONS	C283
	AIR COMPRESSOR AIR COMPRESSOR	C222		SCARICO INFERIORE BOTTOM DRAIN	C262		ACCENSIONE POWER ON	C284
	ON/OFF ON/OFF	C224		ASPIRAZIONE SUPERIORE TOP SUCTION	C263		LUCE SOFFITTO DECK LIGHT	C285

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	PLAFONIERA DESTRA RIGHT DECK LIGHT	C286		CAVALLETTI FUORI STANDS OUT	C311		BLOCCO BLOCK	C360
	LUCE NOTTURNA NIGHT LIGHT	C287		CAVALLETTI DENTRO STANDS IN	C312		BLOCCO ROTAZIONE NASTRO CARICO BLOCK ROTATION LOAD TAPE	C361
	LUCE ABITACOLO COCKPIT LIGHT	C289		EXTRA 1A EXTRA 1A	C313		NASTRO DI CARICO LOAD TAPE	C362
	LUCE AUTOMATICA AUTO LIGHT	C290		EXTRA 2A EXTRA 2A	C314		NASTRO DI CARICO SX GIÀ™ LOAD TAPE LEFT DOWN	C363
	TV TV	C292		EXTRA 3A EXTRA 3A	C315		NASTRO DI CARICO SX GIÀ™ LOAD TAPE RIGHT DOWN	C364
	DISATTIVA FRENO STOP BRAKE	C293		EXTRA 1B EXTRA 1B	C316		NO CARICO STOP LOADING	C365
	VETRO SU GLASS UP	C295		EXTRA 2B EXTRA 2B	C317		CISTERNA DENTRO TANK IN	C366
	VETRO GIÀ™ GLASS DOWN	C296		EXTRA 3B EXTRA 3B	C318		GRUPPO ROTAZIONE SX ROTATE LEFT GROUP	C367
	STABILIZZA STABILIZE	C298		LUCE LIGHT(S)	C350		GRUPPO ROTAZIONE DX ROTATE RIGHT GROUP	C368
	LETTERA "N" LETTER "N"	C299		MUOVI GIÀ™ MOVEDOWN	C351		NASTRO DX TAPE RIGHT	C369
	LETTERA "E" LETTER "E"	C300		MUOVI SU MOVEUP	C352		NASTRO SX TAPE LEFT	C370
	VAPORIZZATORE WATER SPRAY	C301		ESTERNO SOTTO EXTERNAL DOWN	C353		CESOIA SX CUTTER LEFT	C371
	SU UP	C302		ESTERNO SOPRA EXTERNAL UP	C354		CESOIA DX CUTTER RIGHT	C372
	LAVA & ASPIRA WASH & EXTRACT AIR	C305		INTERNO SOTTO INTERNAL DOWN	C355		APRI/CHIUDI OPEN/CLOSED	C373
	SPAZZOLATRICE BRUSH TOOL	C306		INTERNO SOPRA INTERNAL UP	C356		FRECCHE ARROWS	C374
	SOLLEVAMENTO LENTO LIFT SLOW	C308		RUOTA ORARIO SOPRA ROTATE CLOCKWISE UP	C357		RICICLO RECYCLE	C375
	CAMBIO GEARBOX	C309		RUOTA ANTIORARIO SOPRA ROTATE COUNTERCLOCKWISE UP	C358		GRUPPO VAPORE STEAM GROUP	C376
	BILANCIAMENTO BALANCING	C310		BLOCCO SOPRA BLOCK UP	C359		GRUPPO VAPORE STEAM GROUP	C377

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	ROTAZIONE <i>ROTATION</i>	C378		ESTRAI BRACCIO <i>EXTRACT ARM</i>	C402		PRESA DI FORZA FRENO <i>POWER TAKE-OFF (PTO) BRAKE</i>	C420
	TAMBURO <i>DRUM</i>	C379		CHIUDI BRACCIO <i>CLOSE ARM</i>	C403		PLUS, POSTIVE POLARITY - ISO 5005 <i>PLUS, POSTIVE POLARITY - ISO 5005</i>	C421
	NASTRO TRASPORTATORE <i>CONVEYOR</i>	C380		PORTA SU BRACCIO <i>BRING UN ARM</i>	C404		MINUS, NEGATIVE POLARITY - ISO 5006 <i>MINUS, NEGATIVE POLARITY - ISO 5006</i>	C422
	TRASPORTATORE SCORTE GRANDI <i>OVERSIZE CARRIGE</i>	C382		PORTA GIÙ™ BRACCIO <i>BRING DOWN ARM</i>	C405		ENGINE LUBRICATING OIL PRESSURE - ISO 1374 <i>ENGINE LUBRICATING OIL PRESSURE - ISO 1374</i>	C423
	MULTI-BANDA <i>MULTIBAND</i>	C383		PORTA GIÙ™ BRACCIO <i>BRING DOWN ARM</i>	C406		SBLOCCA <i>UNLOCK</i>	C424
	CHIUDI NASTRO TRASPORTATORE SCORTE <i>CLOSE STOCKPILE CONVEYOR</i>	C384		PORTA SU BRACCIO <i>BRING UP ARM</i>	C407		SUSPENDED AXLE - ISO 3767 <i>SUSPENDED AXLE - ISO 3767</i>	C425
	APRI NASTRO TRASPORTATORE SCORTE <i>OPEN STOCKPILE CONVEYOR</i>	C385		RUOTA BRACCIO ANTIORARIO <i>ROTATE COUNTERCLOCKWISE ARM</i>	C408		NS <i>NS</i>	C429
	CHIUDI NASTRO TRASPORTATORE SCORTE GRANDE <i>CLOSE OVERSIZE STOCKPILE CONVEYOR</i>	C386		RUOTA BRACCIO ORARIO <i>ROTATE CLOCKWISE ARM</i>	C409		S <i>S</i>	C430
	APRI NASTRO TRASPORTATORE SCORTE GRANDE <i>OPEN OVERSIZE STOCKPILE CONVEYOR</i>	C387		SOLLEVA <i>BRING UP</i>	C410		T <i>T</i>	C431
	STOP CASSONE <i>STOP BULK</i>	C388		PORTA GIÙ™ <i>BRING DOWN</i>	C411		LOW <i>LOW</i>	C432
	GRU AUTOMONTANTE - ISO 2736 <i>SELF-ERECTING CRANES - ISO 2736</i>	C394		LOCK - ISO 1656 <i>LOCK - ISO 1656</i>	C412		HIGH <i>HIGH</i>	C433
	TROMBA <i>HORN</i>	C395		DIFFERENTIAL LOCK, FRONTAL AXLE 4X4 - ISO 2476 <i>DIFFERENTIAL LOCK, FRONTAL AXLE 4X4 - ISO 2476</i>	C413		ALZA PIANALE <i>PLATFORM UP</i>	C435
	STRUMENTO NS <i>NS TOOL</i>	C396		DIFFERENTIAL LOCK, TRANSFER CASE 4X4 - ISO 2475 <i>DIFFERENTIAL LOCK, TRANSFER CASE 4X4 - ISO 2475</i>	C414		ABBASSA PIANALE <i>PLATFORM DOWN</i>	C436
	BRACCIO RETRATTO <i>BOOM RETRACTED</i>	C397		DIFFERENTIAL LOCK, REAR AXLE 4X4 - ISO 2474 <i>DIFFERENTIAL LOCK, REAR AXLE 4X4 - ISO 2474</i>	C415		AVVIAMOTORE <i>START POWER</i>	C437
	STRUMENTO OS <i>OS TOOL</i>	C398		DIFFERENZIALE SU/GIÙ™ <i>DIFFERENTIAL UP/DOWN</i>	C416		CRUISE CONTROL <i>CRUISE CONTROL</i>	C438
	PATROL <i>PATROL</i>	C399		DIFFERENZIALE <i>DIFFERENTIAL</i>	C417		ACCENSIONE <i>POWER ON/OFF</i>	C442
	BANDIERA <i>FLAG</i>	C400		DIFFERENZIALE <i>DIFFERENTIAL</i>	C418		RICIRCOLO <i>RECIRCULATION</i>	C443
	LUOGO <i>LOCATION</i>	C401		POWER TAKE-OK (PTO) - ISO 1572 <i>POWER TAKEOK (PTO) - ISO 1572</i>	C419		LUCI <i>LIGHTS</i>	C444

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	PAUSA STANDBY	C445		SOSTEGNO SINISTRA ALTO UPPER LEFT SUPPORT	C463		LUCE INTERNA INTERIOR LIGHT	C482
	CONTROLLO SERBATOIO CONTROL TANK	C446		SOSTEGNO DESTRA ALTO UPPER RIGHT SUPPORT	C464		APRI TSO TSO OPEN	C483
	TIMER TIMER	C447		SOSTEGNO SINISTRA BASSO LOWER LEFT SUPPORT	C465		APRI TSI TSI OPEN	C484
	INCREMENTO ACQUA WATER INCREASE	C448		SOSTEGNO DESTRA BASSO LOWER RIGHT SUPPORT	C466		TSO SU TSO UP	C485
	INCREMENTO STOP ACQUA WATER STOP INCREASE	C449		CHIUDI CANCELLO CLOSE GATE	C467		TSO GIÙ™ TSO DOWN	C486
	CONTROLLO VELOCITÀ SPEED CONTROL	C450		APRI CANCELLO OPEN GATE	C468		LUCE DI INONDAZIONE FLOOD LIGHT	C487
	GENERICO GENERIC	C451		INCREMENTO BOOST	C469		FRESA GIÀ™ DX CUTTER DOWN RIGHT	C510
	DIMINUIRE ACQUA WATER DECREASE	C452		SOSTEGNO BASSO LOWER SUPPORT	C470		FRESA SU DESTRA CUTTER UP RIGHT	C511
	DIMINUIRE STOP ACQUA WATER STOP DECREASE	C453		SOSTEGNO ALTO UPPER SUPPORT	C471		STABILIZZATORE SU STABILIZER UP	C512
	CARICARE LOAD IN	C454		TESTA SPRUZZO PASTELLA SX BATTER LEFT SPRAY HEAD	C472		STABILIZZATORE GIÀ™ STABILIZER DOWN	C513
	SCARICARE LOAD OUT	C455		TESTA SPRUZZO PASTELLA DX BATTER RIGHT SPARY HEAD	C473		ABBASSA NASTRO TRAMOGGIA SX HOPPER EXTENSION FOLD IN LEFT	C514
	GRIGLIA GRID	C456		DRIBBLE BAR DRIBBLE BAR	C474		ABBASSA NASTRO TRAMOGGIA DX HOPPER EXTENSION FOLD IN RIGHT	C515
	GETTO ORIZZONTALE HORIZONTAL JET	C457		PLAY/PAUSE PLAY/PAUSE	C475		ALZA NASTRO TRAMOGGIA SX HOPPER EXTENSION FOLD IN LEFT	C516
	GETTO DIAGONALE DIAGONAL JET	C458		AVVIO MOTORE ENGINE START	C477		ALZA NASTRO TRAMOGGIA DX HOPPER EXTENSION FOLD OUT RIGHT	C517
	GETTO VERTICALE VERTICAL JET	C459		PERICOLO EMERGENZA EMERGENCY DANGER	C478		ACCELERA SCARICAMENTO SPEED UP DISCHARGE	C518
	OUTRIGGER, LEFT JACK DOWN, VERTICAL EXTENSION ONLY - ISO 2080 OUTRIGGER, LEFT JACK DOWN, VERTICAL EXTENSION ONLY - ISO 2080	C460		SBLOCCO TSI TSI UNLOCK	C479		ACCELERA SCARICAMENTO SPEED UP DISCHARGE	C519
	OUTRIGGER, LEFT JACK UP VERTICAL RETRACTION ONLY - ISO 2081 OUTRIGGER, LEFT JACK UP, VERTICAL RETRACTION ONLY - ISO 2081	C461		SBLOCCO MTO MTO UNLOCK	C480		ACCELERA SCARICAMENTO SPEED UP DISCHARGE	C520
	WINDSCREEN (WINDSHIELD), ELECTRICALLY HEATED - ISO 2575 WINDSCREEN (WINDSHIELD), ELECTRICALLY HEATED - ISO 2575	C462		SBLOCCO MTI MTI UNLOCK	C481		ACCELERA SCARICAMENTO SPEED UP DISCHARGE	C521

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	ACCELERA NASTRO SPEED UP TAPE	C522		NASTRO RSC RSC TAPE	C540		ATTIVAZIONE ALTA PRESSIONE HIGH PRESSURE ON	C564
	DECELERA NASTRO SPEED DOWN TAPE	C523		REC REC	C541		ATTIVAZIONE MOTORE OFF ACTIVATE ENGINE OFF	C565
	ALZA ROTELLA WASHER UP	C524		LUCI FUNNEL FUNNEL LIGHTS	C544		AVVOLGI NASTRO LOAD ON	C566
	ABBASSA ROTELLA WASHER DOWN	C525		LETTERA "G" LETTER "G"	C546		INCREMENTO TURBO BOOST	C582
	ABBASSA BRACCIO ARM DOWN	C526		LETTERA "V" LETTER "V"	C547		BLOCCA BOBINA COIL LOCK	C584
	ALZA BRACCIO ARM UP	C527		LETTERA "SG" LETTER "SG"	C549		CLAMP CLAMP	C586
	ABBASSA BRACCIO ARM DOWN	C528		STABILIZZATORE FRONTALE SX FRONT LEFT STABILIZER	C550		AVANTI/INDIETRO VENTOSA FORWARD/BACK SUCKER	C587
	ALZA BRACCIO ARM UP	C529		STABILIZZATORE POSTERIORE SX REAR LEFT STABILIZER	C551		ON/OFF VENTOSA INFERIORE LOWER SUCTION ON/OFF	C588
	AUTO START AUTO START	C530		STABILIZZATORE FRONTALE DX FRONT RIGHT STABILIZER	C552		ON/OFF VENTOSA SUPERIORE SX LEFT SUCTION CUP ON/OFF	C589
	AUSGANGS-POSITION AUSGANGS-POSITION	C531		STABILIZZATORE POSTERIORE DX REAR RIGHT STABILIZER	C553		ON/OFF VENTOSA SUPERIORE DX RIGHT SUCTION CUP ON/OFF	C590
	FRESA SU CUTTER UP	C532		RADIO VHF RADIO VHF	C556		ON/OFF MOTORE VUOTO EMPTY MOTOR ON/OFF	C591
	FRESA GIÙ CUTTER DOWN	C533		SLITTA SU ENABLE LOAD UN	C557		ESTENSIONE FORCHE LATERALI SIDE FORKS EXTENSION	C592
	FRESA DESTRA CUTTER RIGHT	C534		PERICOLO DEAD MAN	C558		ALLINEA AUTO FORCHE LATERALI LATERAL FORKS AUTO ALIGNMENT	C593
	FRESA SINISTRA CUTTER LEFT	C535		AVVIO POMPA PUMP ON	C559		INCLINAZIONE LATERALE LIBERA FREE LATERAL INCLINATION	C594
	ROTAZIONE ICR ICR ROTATION	C536		FARO ANTERIORE ACCESO FRONT LIGHT ON	C560		POSIZIONATORE COLONNA FORCHE FORK COLUMN POSITIONER	C595
	NASTRO APR APR TAPE	C537		STOP PREMUTO PRESS STOP	C561		ESTENSIONE COLONNA FORCHE FORK COLUMN EXTENSION	C596
	DCF DESTRA DCF RIGHT	C538		FARO POSTERIORE REAR LIGHT	C562		AUTO AUTO	C597
	NASTRO MPC MPC TAPE	C539		COMUNICAZIONE IN/OUT SPEAKER IN/OUT	C563		POMPA ACQUA APERTO SU WATER CANNON ON UP	C599

SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER	SYMBOL	NAME (symbol meaning)	NUMBER
	POMPA ACQUA APERTO GIÀ™ WATER CANNON ON DOWN	C600		MUOVI DESTRA VELOCE MOVE RIGHT SPEED	C656		LETTERA "M" LETTER "M"	C702
	POMPA ACQUA APERTO DESTRA WATER CANNON ON RIGHT	C601		MUOVI DESTRA MOVE RIGHT	C657		EASE FAST EASE FAST	C705
	POMPA ACQUA APERTO SINISTRA WATER CANNON ON LEFT	C602		MUOVI MOVE	C658		EASE SLOW EASE SLOW	C706
	MUOVI SINISTRA MOVE LEFT	C603		MUOVI DESTRA MOVE RIGHT	C659		ON SLOW ON SLOW	C708
	MUOVI DESTRA MOVE RIGHT	C604		MUOVI DESTRA MOVE RIGHT	C660		P FAST P FAST	C709
	POMPA ACQUA APERTO WATER CANNON OPEN	C605		CHIUSO CLOSE	C675		S SLOW S SLOW	C710
	APRI SCALETTA OPEN LADDER	C618		APERTO OPEN	C676		S FAST S FAST	C711
	CHIUDI SCALETTA CLOSE LADDER	C619		CARICO ROTAZIONE ROTATING LOAD	C677		STABILIZZATORE SX SU LEFT STABILIZERS UP	C713
	APRI CABINA OPEN CABIN	C620		SCARICO ROTAZIONE ROTATING UNLOAD	C678		STABILIZZATORE DX SU RIGHT STABILIZERS UP	C714
	CHIUDI CABINA CLOSE CABIN	C621		CHIUDERE SOTTO CLOSE DOWN	C679		STABILIZZATORE SX GIÀ™ LEFT STABILIZERS DOWN	C715
	AVVIO START	C648		APRI OPEN	C680		STABILIZZATORE DESTRO GIÀ™ RIGHT STABILIZERS DOWN	C716
	STOP STOP	C649		IMBUTO SPOSTA SOTTO FUNNEL DOWN	C681			
	MUOVI DESTRA MOVE RIGHT	C650		IMBUTO SPOSTA SOPRA FUNNEL UP	C682			
	MUOVI DESTRA MOVE RIGHT	C651		ACA ACA	C683			
	MUOVI DESTRA MOVE RIGHT	C652		INCLINAZIONE BRACCIO INCLINATION ARM	C684			
	MUOVI SINISTRA MOVE LEFT	C653		SUPPORTO SUPPORT	C685			
	MUOVI SINISTRA MOVE LEFT	C654		LUCI AUTO CAR LIGHT(S)	C696			
	MUOVI DESTRA MOVE RIGHT	C655		ATTENZIONE FARO DANGER LIGHT(S)	C697			