

Feuille teflon 0300-18 Pour presses séries 030



IMPORTANT : avant de procéder à l'opération, débranchez l'alimentation électrique du secteur et attendez que le plateau chauffant ait complètement refroidi.

Remplacement de la feuille Teflon

- Eteignez la presse et assurez-vous que le plateau chauffant ait complètement refroidi.
- Dévissez les 4 écrous borgnes sur le dessus du plateau et retirez la feuille teflon avec ses 2 tringles métalliques glissées dans les fourreaux latéraux.
- Dévissez les goujons filetés sur lesquels viennent se visser les écrous borgnes pour pouvoir sortir les 2 tringles latérales de leurs fourreaux.
- Il est nécessaire de percer 4 petits trous sur la feuille teflon neuve, aux emplacements des 4 goujons filetés : alignez les tringles de chaque côté afin de repérer l'emplacement des goujons puis percez les fourreaux à ces endroits-là à l'aide d'une paire de ciseaux. Les perçages ne doivent pas excéder 5 à 6 mm.
- Glissez les tringles dans les fourreaux, revissez les goujons puis remontez la feuille teflon sur la presse en remettant les écrous en place manuellement, sans les serrer pour le moment.
- Posez le plateau chauffant sur le plateau inférieur (sans pression) puis serrez les 4 écrous, sans excès, en agissant progressivement et en diagonale.
- Lorsque vous remontez le plateau supérieur, la feuille teflon doit être modérément tendue et sans plis. Si la feuille est trop détendue, serrez un peu plus les écrous borgnes. Si il y a des plis, desserrez les écrous et répétez l'opération précédente.

