



CLEAN'SURF® ONE

PASTILLE DE LAVAGE ÉCOLABEL

006714



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Réf. 103112.....	Seau de 2,25 kg
Contenu.....	150 doses de 15g
EAN 13.....	3 519 591 031 128
UVC.....	Seau de 2,25 kg
PCB.....	Unité
168 UVC / Pal.....	7 couches de 24 seaux
Dimensions UVC (cm) : L x l x h.....	19,9 x 19,9 x 20,1
Poids net.....	2,25 kg
Poids brut.....	2,58kg
Soumis à TGAP.....	T1



CARACTÉRISTIQUES

Aspect.....	Tablette rectangulaire
Couleur.....	Bi-couche vert / blanc
Odeur.....	Citronnée
Poids unitaire.....	15 g
Emballage unitaire.....	sachet protecteur individuel
pH en sol. aqueuse à 1%.....	10,50 ± 0,50
Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP.....	GHS 05 Danger
Stockage.....	Hors gel et forte chaleur
Matériau emballage.....	PEHD
Recyclable.....	100%

PROPRIÉTÉS

Tablette de lavage écologique sans phosphate destinée au lavage de la vaisselle et de la verrerie en lave-vaisselle ménagers et lave-verres.

Dissolution immédiate grâce à ses agents d'éclatements incorporés, active dès les basses températures (50 °C).

Nouvelle formule renforcée et active sur les salissures oxydables (taches colorées, thé, café, vin, ...). Très efficace sur les salissures protéiniques (jaune d'œuf) et les salissures amylacées (pomme de terre, riz, féculé, ...) grâce à son complexe enzymatique spécifique (amylase, protéase).

Empêche la formation de voile calcaire grâce à ses agents anti-calcaire sans phosphate.

Economique grâce à sa formulation concentrée et pré-dosée, évite le surdosage. Simple et sûre d'utilisation.

MODE D'EMPLOI

Débarrasser la vaisselle des résidus de nourriture avant de la placer dans le lave-vaisselle. Retirer la dose de son sachet protecteur individuel et la placer dans le compartiment prévu à cet effet, idéalement, directement dans le panier à couverts. Respecter la dose de détergent préconisée afin de respecter l'environnement et limiter les rejets.

DOSE D'EMPLOI

Vaisselle normalement sale, utiliser 1 tablette. Vaisselle très sale et eau très dure, utiliser 2 tablettes.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Utilisation uniquement en lave-vaisselle, ne pas utiliser pour la plonge manuelle. Se laver les mains en cas de contact direct avec la peau.

Ce détergent porteur du label écologique donne de bons résultats à basse température (50°C). Choisissez un cycle de lavage à basse température, faire tourner le lave-vaisselle à pleine charge et ne dépassez pas la dose de détergent recommandée. Cela limitera la consommation d'énergie et d'eau et réduira la pollution de l'eau. Éviter de laisser sécher les souillures organiques avant lavage. Vérifier régulièrement la propreté du filtre. Éviter de laver en machine la vaisselle fragile (argenterie, porcelaine, vaisselle avec décors fragiles, verrerie en cristal, articles en bois ou corne).

RÉGLEMENTATION

Règlement CE n°648/2004 - 907/2009 : Contient de 5 à moins de 15% : agents de blanchiment oxygénés ; moins de 5% : phosphonates, agents de surfaces non-ioniques ; contient également : enzymes (amylase, protéase), parfum (limonène).

Conforme à l'arrêté du 19 Décembre 2013 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.



EU Ecolabel: FR/015/009