



Item	Numéro	Description	Item	Numéro	Description
1	008/RV23S	Kit de joints de porte (avec colle)	30	002/RV26	Gond
2	008/FW29	Colle de joint de porte	31	004/RV25B	Ecarteur du Gond 0.9mm
3	002/CG20	Barre de grille	32	004/RV25A	Ecarteur du Gond 2mm
4	002/CG20S12	Ensemble de barres de grille (12)	33	008/AY37	Bouton commande Quattroflow
5	002/CY15	Grille d'arrivée d'air latérale	34	004/CY22S	Clapet - air secondaire
6	002/BY16	Grille d'arrivée d'air arrière	35	004/CY21	Glissière de réglage d'air de
7	004/BY24	Plaque - chute de cendre	36	004/CY22P	Clapet - air primaire
8	006/RV18	Vitre vitrocéramique (avec joint)	37	004/AY22-1S	Clapet - air secondaire et dérivation
9	008/RV45	Joint pour vitre	38	004/CY24	Axes de clapets avec fixations
10	004/KV23	Pattes de fixation de vitres	39	004/RV32	Axe commande Quattroflow
11	011/RV29S	Ensemble de briques réfractaires(4)	40	004/CY23	Montage de commande Quattroflow
12	004/XV30	Pattes de fixation briques réfractaires	41	008/RV16	Joint céramique boîtier supérieur
13	010/RV31	Défecteur	42	010/PY20	Boîtier supérieur Quattroflow
14	008/CY26S	Jeux de joints céramiques	43	010/CY19	Boîtier inférieur Quattroflow
15	012/BY33	Barre d'actionnement de la grille	44#	002/RV01/A	Porte
16	002/BY30	Barre de support de la grille	45	001/RV10	Foyer d'acier industriel monobloc
17	012/AY13	Tige de transmission	46	010/CY37	Obturbateur sortie
18	012/AY15	Tige de criblage	47	010/CY61	Plaque de fixation
19	004/RV17	Cendrier	48#	002/CY45	Buse de sortie
20	002/BY07B	Pare bûches inférieur	49	008/CY38	Joint corde de fixation du conduit de
21	002/BY08	Pare bûches supérieur	51#	010/CY34	Adaptateur vertical arrière
22	002/RV15	Bouton et axe de loquet	52#	010/RX11	Bûcher
23	008/FFN001	Écrou d'axe	53#	010/RV13	Socle bas (cache Quattroflow)
24	004/ST008	Rondelle avec languette de blocage	54#	010/RV12	Socle - Colonne
25	002/AY14	Came de fermeture de la porte	55	002/AY27	Bouton de tige de criblage
26	008/FFW015	Rondelle Grower hélicoïdale double	56	012/RV19	Plaque d'identification
27	008/PY13	Poignée pour porte, cendrier,	57	010/RV08	Arrêt de loquet
28	008/PV28/S	Clavette (2)	58*	010/BW51	Écarteur de cendre (optionnel)
29	004/GV24	Pattes de fixation réfractaires arrière	59*	010/PY52A	Collecteur d'air externe

\*Ces articles ne sont pas montrés sur le schéma.

Les prix sont corrects à la date montrée mais peuvent être sujets au changement sans communication préalable.

Les prix incluent la livraison en France

Pour obtenir les pièces de rechange contactez votre dépositaire local en lui donnant le modèle, le numéro de la pièce et la description. En cas de difficulté entrez en contact avec le fabricant à l'adresse montrée. Ce schéma est pour l'identification seulement.