


Eclaté

 Date d'application : 01.07.03
 Indice A

CHAUDIERE DE CUISINE BOIS/CHARBON
BLANC C08850.01 - ROUGE C08850.03
NOIR C08850.06 - BRUN-FLAMME C08850.08


Propriété de DEVILLE - Reproduction interdite - Tous droits réservés - Document non contractuel susceptible d'être modifié sans préavis

Eclaté

 Date d'application : 01.07.03
 Indice A

CHAUDIERE DE CUISINE BOIS/CHARBON
BLANC C08850.01 - ROUGE C08850.03
NOIR C08850.06 - BRUN-FLAMME C08850.08

REP.	DESIGNATION	REF. PIECE	1ère URG	REP.	DESIGNATION	REF. PIECE	1ère URG
1	Couvercle	A P0017248/E01B		19	Porte de cendrier	P0T16480	
	Couvercle	B P0017248/E03D		20	Ens. capot porte cendrier	A P0016499/E01B	
	Couvercle	C P0017248/E06H			Ens. capot porte cendrier	B P0016499/E03D	
	Couvercle	D P0017248/E08B			Ens. capot porte cendrier	C P0016499/E06H	
2	Tampon de dessus	P0T16982			Ens. capot porte cendrier	D P0016499/E08B	
3	Tampon de buse - Ø153*	P0T16472		21	Axe de porte de cendrier	P0016515	
4	Dessus*	P0T16981		22	Tresse - Ø10 - blanche	D0045930	
	Ens. dessus + tampon de buse	P0050526		23	Trappe support grille	P0T16478	
5	Echangeur	P0017411		24	Grille charbon (2)	P0016474	
6	Charnière de porte (4)	P0017376		25	Ens. thermostat	P0016518	X
7	Enjoliveur de façade	P0017011		26	Renfort latéral d'enjoliveur (2)	P0016985	
8	Axe de porte de chargement	P0017377		27	Anse de cendrier	P0017245	
9	Verrou de porte	P0T18055		28	Ens. cendrier	P0017849	
10	Registre d'air secondaire	P0T17707		29	Clé de tampon	P0T13421	
11	Bouton de commande registre d'air	P0020156		30	Clé de manœuvre de grille	P0T15358	
12	Porte de chargement	P0T17706		31	Tisonnier	P0016545	
13	Ens. capot porte chargement	A P0016496/E01B		32	Panneau latéral (2)	A P0014841/E01B	
	Ens. capot porte chargement	B P0016496/E03D			Panneau latéral (2)	B P0014841/E03D	
	Ens. capot porte chargement	C P0016496/E06H			Panneau latéral (2)	C P0014841/E06H	
	Ens. capot porte chargement	D P0016496/E08B			Panneau latéral (2)	D P0014841/E08B	
14	Clenche de porte de cendrier (2)	P0T18469/P06C		33	Buse - Ø153	P0T16473	
15	Axe de clenche (2)	P0017858		34	Capot arrière	P0020060	
16	Ens. capot de thermostat	A P0017015/E01B		35	Carneau	P0017412	
	Ens. capot de thermostat	B P0017015/E03D		36	Volet obturateur	P0015398	
	Ens. capot de thermostat	C P0017015/E06H		37	Tresse - 9x4,5 - blanche	D0049640	
	Ens. capot de thermostat	D P0017015/E08B		38	Patte de repos de couvercle	P0017249	
17	Manette commande de th.	P0016143		39	Ressort	P0012385	
18	Marque "Deville"	P0019664		40	Axe	P0012384	

* A fournir pour les appareils antérieurs au N° de série: 0077226 (07/04/2004)

A: C08850.01

B: C08850.03

C: C08850.06

D: C08850.08

EclatéDate d'application : 01.07.03
Indice A**CHAUDIÈRE DE CUISINE BOIS/CHARBON**

BLANC C08850.01 - ROUGE C08850.03

NOIR C08850.06 - BRUN-FLAMME C08850.08

REP.	DESIGNATION	REF. PIECE	1ère URG	REP.	DESIGNATION	REF. PIECE	1ère URG
41	Tampon de couvercle	A P0016984/E01A					
	Tampon de couvercle	B P0016984/E03D					
	Tampon de couvercle	C P0016984/E06H					
	Tampon de couvercle	D P0016984/E08A					
-	Ens. dessus	P0028788					
-	Arrêt d'axe ARCB - Ø2,5 (2)	P0763017					
-	Ecrou tôle pince - Ø2,8 (4)	P0763128					
-	Ecrou tôle cage - M5 (4)	P0763835					
-	Rondelle cuvette -Ø4 - nickelée (2)	P0791400					
-	Goupille fendue - V 2-16 (2)	P0779216					

A: C08850.01

B: C08850.03

C: C08850.06

D: C08850.08