

4. Pièces détachées

Pour toute commande de pièces détachées, indiquer : **le type** et **la référence de l'appareil** y compris **l'indice littéral de couleur** (inscrit sur la plaque signalétique ou le certificat de garantie), **la désignation** et **le code article de la pièce**.

Exemple : Type "HEKLA", référence **634 13 43**, indice de couleur **Y**, porte de cendrier **301159 60**.

N°	Code	Désignation	Type	Qté
1	101043	Axe		01
2	106090	Bloc de jonction		02
3	109126	Câblage		01
4	134107	Gant de protection		01
5	134702	Goupille cannelée.	5x30	02
6	134711	Goupille cannelée.	6x30	01
7	134749	Goupille mecanindus	4x20	01
10	134758	Goupille mecanindus	4 x16	02
11	162537	Plaque signalétique		01
13	166035	Ressort	13x40	01
14	179042	Thermostat		01
15	181622	Tresse de céramique	Ø 8	3 m
16	181633	Joint	Ø 10	0,99 m
17	188510	Ventilateur		02
18	188816	Verre céramique	571x411	01
19	200130	Dessous.		01
20	217108	Enveloppe		01
21	217202	Dessus d'enveloppe		01
22	222513	Chicane		01
23	224048	Cendrier.		01
24	249317	Trappe de réglage		01
25	260578	Écran		02
26	271008	Attache		04
27	300107	Pied		02
28	300989	60 Poignée		01
29	301159	60 Porte de cendrier.		01
30	301528	60 Loquet de porte		02
31	301828	60 Poignée		01
32	303830	60 Buse.		01
33	305153	60 Arrière de foyer.		01
34	306292	60 Arrière de foyer.		01
35	306802	60 Buse.	Ø 125	02
36	309216	Grille bois.		01
37	310709	60 Côté bas droit ou haut gauche		02
38	310809	60 Côté bas gauche ou haut droit		02
39	313814	60 Suppl. de façade		01
40	314113	60 Gond		01
41	319728	60 Support grille		01
42	320634	Clapet		01
43	322716	60 Suppl. de support		01
44	325302	Obturateur		01
45	328214	60 Protection avant		01
46	330015	60 Plaque d'âtre		01
47	331106	60 Porte de foyer		01
48	352154	60 Dessus		01
49	359831	60 Façade		01
50	403713	Butée		02
51	900948	Manette		01
52	989008	Porte de foyer complète		01
53	900982	Clapet complet		01
54	415504	Tisonnier		01
54	222306	Equerre		01




Figure 17 - Vue éclaté de l'appareil