



- | | | | |
|---------|--|------|------------------------|
| 0100 | Sichtfenster | 0211 | Feder der Feuerraumtür |
| 0109 | Klemmschiene (Aluminium) | | |
| 0109 | Klemmklotz mit Schraube | | |
| 0200 | Feuerraumtür kompl. | | |
| 0208 | Gegenlager der Feuerraumtür | | |
| 0211 | Feder der Feuerraumtür | | |
| 0217 | Stehrost (Holzfänger) | | |
| 0220 | Planrost | | |
| 0223 | Gussmulde zweiteilig | | |
| 0256 | Stellfuß | | |
| 0290 | Verkleidungsanschlussleiste (Kachelabdeckleiste) | | |
| 0302 | Griff | | |
| 0350 06 | Dichtung Blinddeckel/Korpus | | |
| 0350 19 | Dichtung zwischen Klemmklotz/Sichtfenster | | |
| 0350 24 | Dichtung zwischen Feuerraumtür/Sichtfenster | | |
| 0350 25 | Dichtung zwischen Feuerraumtür/Korpus | | |
| 0350 37 | Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr | | |
| 0352 | Sicherungsclip | | |
| 0403 | Primärluftautomat | | |
| 0404 | Sekundärluftschieber kompl. | | |
| 0405 | Betätigungseinrichtung Primärluft | | |
| 0406 | Betätigungseinrichtung Sekundärluft | | |
| 0500 | Aschekasten | | |
| 0502 | Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“ | | |
| 0504 | Feder des Sekundärluftschiebers | | |
| 0600 a | Feuerraumwand links | | |
| 0600 b | Feuerraumwand rechts | | |
| 0600 c | Feuerraumwand mitte unten | | |
| 0600 d | Feuerraumwand mitte oben | | |
| 0600 es | Filter links/rechts | | |
| 0600 g | Feuerraumwand Ecke links | | |
| 0600 i | Feuerraumwand Ecke rechts | | |
| 0600 k | untere Heizgasumlenkplatte | | |
| 0620 | Tertiärluftkanal | | |
| 0660 | obere Heizgasumlenkplatte (Stahl) | | |
| 0660 | Guss-Umlenkplatte | | |
| 0681 | Verbrennungsluftstutzen | | |
| 0701 | Blinddeckel | | |
| 2001 | Aufbau-DVD für Kachelöfen | | |
| 2002 | Handschuh | | |