












Hark 112 ECOplus Ersatzteilliste

0502
Bedienungswerkzeug
"Kalte Hand"



Lamellengitter


Decknaturstein

Das Lamellengitter wird über vier Aufnahmen des Konvektionsluftmantels gesteckt


Seriennummer

3xGewindestift zur Auflage des Decknatursteins


Türheber
Der Türheber lässt sich durch Verdrehen in der Höhe verstellen.




Primärluftautomat



0420
Teile der Verbrennungsluftsteuerung (Set)



Passscheiben




Schieberteller (einzeln)

Verbrennungsluftanschlusstutzen mit Dichtung



Blindeckel mit Dichtung (verschließt Verbrennungsluftanschluss)



Blende für externen Verbrennungsluftanschluss

- 0100 Sichtfenster
- 0109 Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)
- 0155 Magnet für Aschekastenvortür
- 0155 Magnet für Blende-Verbrennungsluftabsperrklappe
- 0200 Feuerraumtür komplett
- 0205 Scharnier unten der Feuerraumtür
- 0205 Scharnier oben der Feuerraumtür
- 0207 Schließblech der Feuerraumtür
- 0208 Gegenlager der Feuerraumtür
- 0211 Feder der Feuerraumtür
- 0218 Lamellengitter
- 0220 Rüttelrost
- 0222 Gestänge für Rüttelrost
- 0223 Gussmulde
- 0231 Betätigungsknauf für Rüttelrost
- 0256 Stellfuß
- 0265 Gewindestift-Set Höhennivellierung
- 0302 Griff der Feuerraumtür
- 0318 Türheber
- 0350 06 Dichtung Blinddeckel
- 0350 06 Dichtung Verbrennungsluftanschlusstutzen
- 0350 07 Dichtung Abgasstutzen/Ofenkörper
- 0350 19 Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
- 0350 19 Dichtung Sichtfenster/Halteblech
- 0350 37 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
- 0350 43 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper
- 0350 50 Dichtung Aschekasten/Ofenkörper
- 0403 Primärluftautomat
- 0420 Teile der Verbrennungsluftsteuerung
- 0421 Skalenplatte
- 0422 Betätigungsknauf
- 0423 Schiebteiler (einzeln)
- 0500 Aschekasten
- 0502 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
- 0520 Aschekastenvortür
- 0504 Andruckfedern für Aschekasten
- 0707 Halterung der Andruckfedern
- 0522 Scharnier der Vortür
- 0600 a Feuerraumwand links/rechts
- 0600 b Feuerraumwand mitte
- 0600 c Frontstein links
- 0600 d Frontstein rechte
- 0600 es Filtersatz
- 0600 u Heizgasumlenkplatten
- 0605 Feuerraumwand-Paket
- 0610 Halterahmen der Filter
- 0675 Blindeckel mit Dichtung
- 0681 Verbrennungsluftanschlusstutzen mit Dichtung
- 0686 Konvektionsluftmantel
- 0689 Blende für Verbrennungsluftanschluss
- 2001 Aufbau-DVD für Kaminöfen
- 2002 Handschuh
- 9200 Decknaturstein (Obersims)

