



## Hark 130 ECOplus Ersatzteilliste

### Kurz-Nr. Bezeichnung

|         |  |
|---------|--|
| 0100    | Sichtfenster der Feuerraumtür                    |
| 0109    | Halterung für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen) |
| 0155    | Magnet für Aschekastenvortür                     |
| 0200    | Feuerraumtür kompl.                              |
| 0205 a  | Oberes Scharnier für Feuerraumtür                |
| 0205 b  | Unteres Scharnier für Feuerraumtür               |
| 0208    | Gegenlager der Feuerraumtür                      |
| 0211    | Feder für Feuerraumtür                           |
| 0220    | Rüttelrost                                       |
| 0222    | Gestänge für Rüttelrost                          |
| 0223    | Gussmulde  |
| 0231    | Betätigungsknauf für Rüttelrost                  |
| 0231    | Betätigungsknauf für Sekundärluft                |
| 0260    | Kachel-/Stein-Halteleiste hinten                 |
| 0262    | Seitenkachel-/Stein-Höhennivellierung            |
| 0263    | Lasche für Seitennaturstein                      |
| 0265    | Gewindestift-Satz                                |
| 0302    | Griff der Feuerraumtür komplett                  |
| 0350 05 | Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper                 |
| 0350 07 | Dichtung Abgasstutzen/Ofenkörper                 |
| 0350 12 | Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür               |
| 0350 19 | Dichtung Sichtfenster/Scheibeninnenrahmen        |
| 0350 23 | Dichtung Aschekasten/Ofenkörper                  |
| 0350 37 | Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr                  |
| 0400    | Betätigungsknauf-Primärluft                      |
| 0403    | Primärluft-Automat                               |
| 0404    | Sekundärluft-Schieber                            |
| 0405    | Verlängerungswelle der Primärluftregelung        |
| 0430    | Streckgitter mit Primärluft-Skala                |

### Kurz-Nr. Bezeichnung

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 0500    | Aschekasten                       |
| 0502    | Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“   |
| 0520    | Aschekastenvortür                 |
| 0522 a  | Scharnier oben Aschekastenvortür  |
| 0522 b  | Scharnier unten Aschekastenvortür |
| 0600 a  | Feuerraumwand seitlich links      |
| 0600 b  | Feuerraumwand seitlich rechts     |
| 0600 c  | Feuerraumwand hinten links        |
| 0600 d  | Feuerraumwand hinten rechts       |
| 0600 es | Filter links/rechts               |
| 0600 f  | Feuerraumboden unten vorn         |
| 0605    | Feuerraumwand-Paket               |
| 0611    | Halteschiene der Filter           |
| 0660    | obere Heizgasumlenkplatte(Stahl)  |
| 0670    | Abgasstutzen                      |
| 0685 a  | Abstrahlblech hinten              |
| 0685 b  | Abstrahlblech innen               |
| 0705    | Frontblende                       |
| 2001    | Aufbau-DVD für Kaminöfen          |
| 2002    | Handschuh                         |
| 9001    | Kachel Paket                      |
| 9011    | Deckkachel (Obersims) links       |
| 9012    | Deckkachel (Obersims) rechts      |
| 9020    | Seitenkachel links/rechts         |
| 9201    | Natursteinpaket                   |
| 9211    | Decknaturstein (Obersims) links   |
| 9212    | Decknaturstein (Obersims) rechts  |
| 9220    | Seitennaturstein links/rechts     |