


Hark 38 Ersatzteile



Hark 38 Ersatzteilliste

- 1 Deckkachel/stein (Obersims) links
Kachel
Speckstein
- 2 Deckkachel/stein (Obersims) rechts
Kachel
Speckstein
- 3 Seitenkachel/stein (links/rechts)
Kachel
Speckstein
- 4 Warmhaltefachkachel/stein
Kachel
Speckstein
- 5 Holzlegefachkachel/stein links
Kachel
Speckstein
- 6 Holzlegefachkachel/stein links
Kachel
Speckstein
- 7 oberer Specksteinhaltewinkel
- 8 Dichtung Abgasstutzen-Rauchrohr
- 9 Abstrahlblech
- 10 Verbindungsstift für Seitenspecksteine
- 11 Schloss
- 12 Stehrost (Holzfänger)
- 13 Aschekasten
- 14 Seitenkachel-/Stein-Höhenverstellung links/rechts
- 15 Halteprofil für Seitenkachel
- 16 Halteschiene für Seitenkachel
- 17 oberes Scharnier für Feuerraumtür
- 18 Dichtung für Sichtfenster
- 19 Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)
- 20 Sichtfenster
- 21 Dichtung für Feuerraumtür

- 22 Feuerraumtürgriff
- 23 Schließzunge Feuerraumtür
- 24 unteres Scharnier für Feuerraumtür
- 25 Feuerraumtür komplett
- 26 A1 Zugfeder für Feuerraumtür
- 27 Betätigungsknauf für Rüttelrost
- 28 Gestänge für Rüttelrost
- 29 Betätigungsknauf-Sekundärluft Einstelleinrichtung
- 30 Sekundärluft-Skala
- 31 Sekundärluft-Schieber
- 32 Bügelgriff für Aschekasten
- 33 Betätigungsknauf-Primärluft Einstelleinrichtung
- 34 Primärluft-Skala
- 35 Primärluft-Automat
- 36 Gestänge für Primärluft-Automat
- 37 Heizgasumlenkplatte
- 38 Feuerraumwand Stein vorne seitlich (links/rechts)
- 39 Feuerraumwand Stein seitlich hinten (links/rechts)
- 40 Feuerraumwand Stein hinten (links/rechts)
- 41 Feuerraumboden Stein hinten
- 42 Feuerraumboden Stein links
- 43 Feuerraumboden Stein vorne
- 44 Gussmulde
- 45 Rüttelrost
- 46 Feuerraumboden Stein rechts
- 47 Feuerraumauskleidung komplett
- 48 Holzfaceinlegeblech
- Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
Handschuh
Aufbau-Video für Kaminöfen
Ofenspray silber-grau 150 ml