

Hark 40 Ersatzteilliste

0100	Sichtfenster-Feuerraumtür	0401	Skala für Primärluftregler
0109	Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen)	0402	Skala für Sekundärluftregler
0155	Magnet für Aschekastenvortür	0403	Primärluftautomat
0200	Feuerraumtür kompl.	0404	Sekundärluft-Schieber
0205 A	Scharnier, oben für Feuerraumtür	0405	Gestänge Für Primärluftregelung
0205 B	Scharnier, unten für Feuerraumtür	0500	Aschekasten
0207	Riegel-Feuerraumtür	0502	Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
0208	Feuerraumt Türverriegelung (Schloss) kompl.	0520	Aschekastenvortür
0209	Feder für Feuerraumt Türverriegelung (Schloss)	0522	Scharnier, unten für Aschekastenvortür
0211	Feder für Türfangband	0522	Scharnier, oben für Aschekastenvortür
0213	Türfangband für Feuerraumt Türverriegelung	0601 a	Feuerraumboden unten vorn
0218	Konvektionsluftgitter, u-förmig	0601 b	Feuerraumwand seitlich links/rechts vorn
0220	Rüttelrost	0601 c	Feuerraumwand seitlich links/rechts hinten
0222	Gestänge für Rüttelrost	0601 d	Feuerraumwand links/rechts hinten
0223	Gussmulde	0601 e	Heizgasumlenkplatte
0231	Betätigungsknauf für Rüttelrost	0606	Feuerraumwand-Paket
0235	Konvektionsluftgitter, rund (Teerost)	0670	Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen)
0240	Blende	0675	Blinddeckel mit Dichtung
0260	Halteschiene für Seitenverkleidung	0685	Abstrahlblech (hinten)
0262 A	Seitenkachel-Höhenivellierung, links	0688	Abstrahlblech (oben)
0262 B	Seitenkachel-Höhenivellierung, rechts	2001	Aufbau-DVD für Kaminöfen
0262	Seitenspeckstein-Höhenivellierung, links/rechts	2002	Handschuh
0263	Halteprofil (kurz) für Seitenverkleidung	9001	Kachel Paket
0265	8 x Gewindestifte für Deckkacheln	9011	Deckkachel (Obersims) links
0265	8 x Gewindestifte für Deckspecksteine	9012	Deckkachel (Obersims) rechts
0268	Gitterblech für Deckkacheln rechts	9020	Seitenkachel links/rechts
0268	Gitterblech für Deckkacheln links	9201	Speckstein Paket
0305	Griff für Feuerraumt Tür	9211	Deckspeckstein (Obersims) links
0350 05	Dichtung Feuerraumt Tür/Ofenkopus	9212	Deckspeckstein (Obersims) rechts
0350 05	Dichtung Ofenkopus/Feuerraumt Tür	9220	Seitenspeckstein links/rechts
0350 06	Dichtung Sichtfenster/Feuerraumt Tür		
0350 33	Dichtung Aschekasten/Ofenkopus		
0350 35	Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr		
0350 35	Dichtung Abgasstutzen/Ofenkopus		
0400	Bedienknauf Primär-/Sekundärluft		