


Hark 63 Ersatzteile



Hark 63 Ersatzteilliste

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Konvektionsluftgitter, rund (Teerost) 2 Konvektionsluftgitter, u-förmig 3 Deck-Kachel (Obersims) links
Deck-Speckstein (Obersims) links 4 Deck-Kachel (Obersims) rechts
Deck-Speckstein (Obersims) rechts 5 Seiten-Kachel (links/rechts)
Seiten-Speckstein (links/rechts) 6 Seitensims-Kachel (links)
Seitensims-Speckstein (links) 7 Seitensims-Kachel (rechts)
Seitensims-Speckstein (rechts) 8 Warmhaltefach-Kachel links
Warmhaltefach-Speckstein links 9 Warmhaltefach-Kachel rechts
Warmhaltefach-Speckstein rechts 10 Frontsockel-Kachel links (Vordersims)
Frontsockel-Speckstein links (Vordersims) 11 Frontsockel-Kachel rechts (Vordersims)
Frontsockel-Speckstein rechts (Vordersims) 12 Holzlegefach-Kachel
Holzlegefach-Speckstein
 Kachel-Paket Speckstein-Paket
 13 Holzlegefach-Stahlplatte 15 Deckplattenaufnahme 16 Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen)
Dichtung Abgasstutzen-Ofenkopus 17 Dichtung Abgasstutzen-Rauchrohr 18 Heizgasumlenkplatte Stahl (oben) 19 Abstrahlblech 20 Kachel/stein Halteleiste hinten oben 21 Kachel/stein Halteleiste hinten unten 22 Leiste mit Andruckfedern für Seitenkachel 24 Höhennivellierung Seitenkacheln/stein 25 Seitensims (links/rechts) 26 Frontsockel 28 Dichtung Aschekastenklappe 29 Drehgriff Aschekastenklappe
Schließzunge Aschekastenklappe 30 Aschekastenklappe kompl. 31 Abstrahlblech der Aschekastenklappe 32 Primärluftautomat | <ul style="list-style-type: none"> 33 Betätigungsknauf Primärluft 34 Skala-Primärluft 35 Aschekasten 36 Stehrost (Holzfänger) 38 Betätigungsknauf Sekundärluft 39 Skala Sekundärluft 41 Rüttelrost 42 Gussmulde 43 Gegenlager Feuerraumtür 44 Verlängerungsgestänge für Einstelleinrichtung 45 Betätigungsknauf für Rüttelrost
Gestänge für Rüttelrost
Gestänge-Verlängerung für Rüttelrost 47 Magnet für Warmhaltefachtür 48 Scharnier für Warmhaltefachtür verchromt
Scharnier für Warmhaltefachtür vergoldet 49 Scheibe der Warmhaltetür 50 Griff der Warmhaltefachtür verchromt
Griff der Warmhaltefachtür vergoldet 51 Dichtung der Feuerraumtür 52 Dichtung zwischen Sichtfenster und Tür 53 Sichtfenster der Feuerraumtür 54 Schließblech der Feuerraumtür 55 Feuerraumtürgriff 56 Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen) 57 Scharnier oben der Feuerraumtür 58 Scharnier unten der Feuerraumtür 59 Feuerraumtür kompl. silber-grau
Feuerraumtür kompl. verchromt
Feuerraumtür kompl. vergoldet
Feuerraumtür ohne Scheibe silber-grau
Feuerraumtür ohne Scheibe verchromt
Feuerraumtür ohne Scheibe vergoldet 60 Heizgasumlenkplatte, unten (Rauchgasumlenkplatte) 61 Feuerraumwand links/rechts 62 Feuerraumwand Ecke links/rechts 63 Feuerraumwand hinten 64 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“ 65 Blinddeckel 66 Verbrennungsluftkasten 70 Handschuh 71 Aufbau-DVD für Kaminöfen 94 Sekundärlufteinstelleinrichtung |
|---|---|

Verbrennungsluftkasten

