


Hark 69 Ersatzteile



Hark 69 Ersatzteilliste

Pos. Benennung

- 1 Deckkachel (Obersims) links
- 2 Deckkachel (Obersims) rechts
- 3 Seitenkachel links/rechts
- 4 Frontkachel links/rechts
- 8 Seitensimskachel links/rechts
- 9 Frontsockelkachel links
- 10 Frontsockelkachel rechts
- 11 Holzlegefachkachel
Kachelpaket (ohne Abb.)
- 12 Holzlegefachblech
- 13 Konvektionsluftgitter, rund (Teerost)
- 14 Konvektionsluftgitter, u-förmig
- 15 Heizgasumlenkplatte Stahl (oben)
- 16 Abgasstutzen (Rauchrohrstutzen)
Dichtung Abgasstutzen/Ofenkörper
- 17 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
- 18 Abstrahlblech hinten
- 19 Kachelhalteleiste hinten rechts oben
Kachelhalteleiste hinten rechts unten
Kachelhalteleiste hinten links oben
Kachelhalteleiste hinten links unten
- 20 Dichtband
- 22 Seitenkachel-Höhenverstellung rechts
Seitenkachel-Höhenverstellung links
- 23 Gussmulde
- 24 Rüttelrost
- 25 Stehrost (Holzfänger)
- 26 Seitensockel links/rechts
- 27 Frontsockel
- 28 Aschekasten
- 29 Aschekastenklappe kompl.
- 30 Griff Aschekastenklappe

Pos. Benennung

- 31 Dichtung Aschekastenklappe/Ofenkörper
- 32 Abstrahlblech der Aschekastenklappe
- 33 Haltewinkel für Frontkachel
- 34 Verschraubungsset für Frontkacheln
- 35 Scharnier oben der Feuerraumtür
- 36 Scharnier unten der Feuerraumtür
- 37 Halteblech des Sichtfensters (Scheibeninnenrahmen)
- 38 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkörper
- 39 Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür
- 40 Sichtfenster
- 41 Schließzunge der Feuerraumtür
- 42 Griff der Feuerraumtür
- 43 Feuerraumtür kompl.
- 44 Betätigungsknauf-Primärluft Einstelleinrichtung
- 45 Primärluft-Skala
- 46 Primärluft-Automat
- 47 Betätigungsknauf für Rüttelrost
Gestänge für Rüttelrost
- 48 Betätigungsknauf-Sekundärluft Einstelleinrichtung
- 49 Sekundärluft-Skala
- 50 Sekundärluft-Schieber
- 51 Verlängerungsgestänge für Einstelleinrichtung
- 52 Heizgasumlenkplatte (unten)
- 53 Feuerraumwand links/rechts
- 54 Feuerraumwand Ecke links/rechts
- 55 Feuerraumwand hinten
- 56 Blinddeckel
- 57 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“
- 58 Verbrennungsluftkasten
- 59 Handschuh
- 60 Aufbau-DVD für Kaminöfen