


Roma GT Ersatzteile



Roma GT Ersatzteilliste

- | | |
|---|---|
| 1 Konvektionsluftgitter (U-förmig) | 29 Aschekastenvortür (außen) kompl. |
| 2 Deckkachel (Obersims) links
Deck-Speckstein (Obersims) links | 30 Scharnier Aschekastenvortür (außen) |
| 3 Deckkachel (Obersims) rechts
Deck-Speckstein (Obersims) rechts | 31 obere Cordieritplatte Backfach |
| 4 Seitenkachel links/rechts
Seiten-Speckstein links/rechts | 32 Backfach-Einsatz |
|
Kachel Paket | 33 untere Cordieritplatte Backfach |
|
Speckstein Paket | 34 Halterung für Backfachfenster |
|
5 Abstrahlblech | 35 Dichtung für Backfachfenster |
| 6 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr | 36 Scheibe für Backfachfenster |
| 7 Halteleiste für Seitenverkleidung hinten rechts
Halteleiste für Seitenverkleidung hinten links | 37 Scharnier Backfachtür |
| 8 Deckel Revisionsöffnung mit Dichtung | 38 Halterung für Backfachtürscheibe |
| 9 Frontblende | 39 Scheibe für Backfachtür
Dichtung für Backfachtürscheibe |
| 10 Gegenhalter für Backfachtür | 40 Thermometer für Backfachtür |
| 11 Sekundärluft-Leitblechverlängerung. | 41 Backfachtür kompl. |
| 12 Gegenlager der Feuerraumtür | 42 Griff für Backfachtür |
| 13 Gussmulde | 43 Magnet für Backfachtür |
| 14 Rüttelrost | 44 Dichtung Feuerraumtür/Ofenkorpus |
| 15 Stehrost (Holzfänger) | 45 Halteblech für Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen) |
| 16 Seitenverkleidung-Höhennivellierung rechts
Seitenverkleidung-Höhennivellierung links | 46 Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtür |
| 17 Topfmagnet für Aschekastenvortür | 47 Scharnier oben der Feuerraumtür |
| 18 Betätigungsknauf-Sekundärluft Einstelleinrichtung | 48 Schließblech der Feuerraumtür |
| 19 Sekundärluft-Skala | 49 Feuerraumtürgriff |
| 21 Betätigungsknauf für Rüttelrost
Gestänge für Rüttelrost | 50 Scharnier unten der Feuerraumtür |
| 22 Aschekasten | 51 Sichtfenster
Feuerraumtür kompl |
| 23 Betätigungsknauf-Primärluft Einstelleinrichtung | 52 Halterahmen für Heizgasumlenkplatte |
| 24 Primärluft-Skala | 53 Heizgasumlenkplatte (Rauchgasumlenkplatte) |
| 25 Primärluft-Automat | 54 Feuerraumwand seitlich links |
| 26 Aschekastenklappe (innere) | 55 Feuerraumwand hinten links/rechts |
| 27 Drehgriff für Aschekastenklappe (innen) | 56 Feuerraumwand seitlich rechts
Feuerraumwand-Paket |
| 28 Dichtung Aschekastenklappe (innen) | 57 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“ |
| | 58 Schaber zur Reinigung des Backfachs |
| | 59 Verbrennungsluftkasten |
| | 60 Handschuh |
| | 61 Aufbau-DVD für Kaminöfen |
| | 94 Sekundärlufteinstelleinrichtung |