


# Kronos Ersatzteile



- |   |   |
|---|---|
| 1 Konvektionsluftgitter   | 24 Aschekasten  |
| 2 Deckkachel (Obersims) links<br>Deck-Naturstein (Obersims) links                                   | 25 Scharnier unten Aschekastenvortür  |
| 3 Deckkachel (Obersims) rechts<br>Deck-Naturstein (Obersims) rechts                                 | 26 Scharnier oben Aschekastenvortür   |
| 4 Seitenkachel (links/rechts)<br>Seiten-Naturstein (links/rechts)                                   | 27 Aschekastenvortür  |
| 5 Warmhaltefachkachel links<br>Warmhaltefach-Naturstein links                                       | 28 Warmhaltefachtür   |
| 6 Warmhaltefachkachel rechts<br>Warmhaltefach-Naturstein rechts<br>Kachel-Paket<br>Naturstein-Paket | 29 Scharnier für Warmhaltefachtür   |
| 7 Abstrahlblech oben  | 30 Scharnier oben für Feuerraumtür  |
| 8 Gewindestift-Set Höhennivellierung  | 31 Scheibeninnenrahmen  |
| 9 Halteprofil (kurz) für Seitenverkleidung  | 32 Betätigungsknauf für Sekundärluft  |
| 10 Abstrahlblech hinten   | 33 Sekundärluft-Schieber  |
| 11 Dichtung Abgasstutzen-Rauchrohr  | 34 Sichtfenster für Feuerraumtür  |
| 12 Konvektionsluftmantel  | 35 Dichtung für Feuerraumtür  |
| 13 Haltewinkel für Kachel-Stein-Halteschiene  | 36 Dichtung für Sichtfenster  |
| 14 Griff für Warmhaltefachtür<br>Magnet für Warmhaltefachtür (korpuseitig)                          | 37 Griff für Feuerraumtür   |
| 15 Kachel-Stein-Halteschiene  | 38 Schließzunge Feuerraumtür  |
| 16 Gussmulde  | 39 Scharnier unten für Feuerraumtür   |
| 17 Rüttelrost   | 40 A1-Zugfeder für Feuerraumtür<br>Feuerraumtür kompl.<br>Feuerraumtür ohne Scheibe |
| 18 Magnet für Aschekastenvortür   | 44 Heizgasumlenkplatte (Rauchgasumlenkplatte)                                       |
| 19 Seitenkachel/stein Höhennivellierung rechts  | 45 Feuerraumwand hinten (links/rechts)  |
| 20 Seitenkachel/stein Höhennivellierung links   | 46 Feuerraumwand seitlich hinten (links/rechts)                                     |
| 22 Betätigungsknauf-Primärluft<br>Streckgitter mit Primärluft-Skala<br>Primärluft-Automat           | 47 Feuerraumwand seitlich vorne (links/rechts)                                      |
| 23 Betätigungsknauf für Rüttelrost<br>Gestänge für Rüttelrost                                       | 48 Feuerraumboden vorne<br>Feuerraumauskleidung-Paket                               |
|   | 50 Bedienungswerkzeug „Kalte Hand“<br>Handschuh<br>Aufbau-Video für Kaminöfen       |