



123 Applications
9 rue de Paradis - 75010 Paris
tél : 01 47 70 17 65 - fax : 01 48 24 21 03
E-mail : info@123applications.fr
www.123applications.fr

Etuves

FC1 / FC2

Manuel d'utilisation





Veillez lire attentivement ce chapitre et respecter les consignes de sécurité qui y sont décrites.


Conditions générales d'utilisation & règles de sécurité

- Après le transport, nous conseillons d'installer l'appareil quelques heures à l'air libre, afin d'éliminer toute condensation d'eau éventuelle et donc d'éviter un court-circuit.
- Contrôlez votre machine dès le déballage et vérifiez qu'elle n'ait pas subi de dommages lors du transport.
- Lieux de travail à éviter :
 - Lieux où la pluie, l'humidité, la poussière et la saleté sont présentes en grande quantité.
 - Lieux exposés au soleil, à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
 - Lieux où des matériaux légèrement combustibles ou explosifs sont stockés.
 - Lieux où des enfants ont accès facilement.
 - Lieux où des personnes non autorisées peuvent rentrer sans problème (danger de brûlures et/ou d'écrasement).
- Contrôlez que le câble de la presse soit bien alimenté en 230 V/AC. La prise électrique doit être sécurisée (au moins 16 ampères). Veuillez utiliser seulement un câble électrique par machine et n'utilisez pas de rallonge.
- Il est important de contrôler que la machine, lorsqu'elle est ouverte, n'est en contact avec aucun objet (câble électrique, meuble, etc...).
- Les meilleures conditions d'utilisation de votre machine sont une température d'au moins 15°C et une hygrométrie inférieure à 90%.
- Utilisez votre machine seulement pour l'applications conseillée par votre distributeur. Aucun matériau sensible à la chaleur ou contenant des produits chimiques ne doit être utilisé.
- Posez votre machine sur un plan de travail stable, robuste, lisse et non glissant.
- Si la machine n'est pas utilisée pendant un certain temps, veuillez la débrancher de la prise électrique. Pour retirer celle-ci, ne tirez jamais sur le câble.
- Au cas où un objet étranger ou un liquide rentre dans le boîtier de contrôle, veuillez débrancher la machine immédiatement. Avant de la réutiliser, faites-la contrôler par un spécialiste.
- Votre appareil est fait principalement pour une utilisation stationnaire. En cas de déplacement, il doit être transporté seulement à froid et dans son emballage d'origine.
- Ne démontez jamais vous-même l'appareil. En cas de problèmes, veuillez contacter un spécialiste ou votre distributeur. Si vous l'ouvrez vous-même la garantie sera annulée.
- Une mauvaise utilisation de la machine peut entraîner des dommages matériels ou corporels. En cas de non-respect des règles de sécurité, aucune responsabilité ne sera prise en compte.

Félicitations ! Vous venez d'acquérir un appareil qui vous permettra d'obtenir des résultats de qualité.

Guide d'utilisation de l'étuve FC1 et FC2

Présentation



Instructions

- 1) Régler la hauteur des pieds ajustables pour mettre l'étuve parfaitement de niveau.
- 2) Glisser les 10 plateaux inclus dans l'appareil.
- 3) Mettre en marche l'appareil en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt.
- 4) Régler la température souhaitée à l'aide du régulateur de température.
- 5) Contrôler la température grâce au thermomètre.

Caractéristiques

	FC1	FC2
Alimentation électrique	220V	220V
Consommation	650W	650W
Dimensions intérieures	L. 40 cm x D. 25 cm x P. 30 cm	L. 80 cm x D. 25 cm x P. 32 cm
Dimensions extérieures	L. 46 cm x D. 28 cm x P. 42 cm	L. 92 cm x D. 28 cm x P. 44 cm
Poids total (10 plateaux inclus)	20 Kg	40 Kg

Accessoires inclus

Modèle FC1 : 10 plateaux DF1 25 x 40 cm avec pastilles anti-dérapantes.
Modèle FC2 : 10 plateaux DF2 77 x 42 cm avec pastilles anti-dérapantes.

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITÄTSEKLRUNG
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DECLARACION DE CONFOMIDAD**

relative à la directive CEE 89/392 et amendements successifs

Nom du distributeur : **123 Applications SARL**

Adresse du distributeur : **9 rue de Paradis - 75010 Paris - FRANCE**

déclare que le matériel / declares that the product / erklärt daß das Produkt /
dichiara che il prodotto / declara que el material :

Nom du produit : **Etuve** **FC1** **FC2**

Product name

Nome del prodotto

Modèle : ETUVE FC1 - FC2

N°

est conforme aux spécifications suivantes / conform to the following product specifications
/ folgenden Produktspezifikationen entspricht / é conforme alle seguenti specifiche / es
conforme con las siguientes especificaciones :

**Low Voltage Directive 73/23/EEC
EMC 89/336/EEC - Directive compatibilité électromagnétique**

Paris,

Béatrice Guilleray
123 Applications

